

LR 48 PE COMFORT PLUS (2018) Kosiarki



Dokumenty

Katalog części zamiennych

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	66130085R	Uchwyt				
2	2	3960017AR	Sruba				
3	1	66050187R	Wylacznik				
4	1	66020010BR	Sruba				
5	1	3044027R	Blokada				
6	4	66070417R	Uchwyt				
7	1	66110610	Kit Sprezyna				
8	2	66070944R	Dzwignia napinajaca				
9	2	3910015R	Sruba				
10	4	3914010R	Nakretka				
11	1	66110632R	Przeslona				
12	1	66112001R	Kompletny zbiornik trawy				
13	1	66020024R	Wpust				
14	2	3045034R	Podkladka				
15	8	66070497R	Lozysko				
16	1	66110026R	Os deflektora				
17	2	66070301A	Podstawa/uchwyt kpl.				
18	1	66120022R	Wentylator				
19	4	66070031R	Dzwignia				
20	1	66060231	Tasma				
21	4	66070030A	Trzpien (zabezpieczajacy)				
22	6	3916008R	Podkladka				
23	5	3960013R	Sruba				
24	4	66070724R	Kolo kpl.				
25	7	3933032R	Nakretka				
26	4	66070849R	Pokrywa kola				
27	1	66120051R	Kondensator				
28	1	66130080R	Silnik elektryczny				
29	4	3027001R	Podkladka				
30	1	66110764	Korpus				
31	1	66020025AR	Wentylator				
32	1	66130045R	Ostrze				
33	7	3933034R	Sruba				
34	1	66020005AR	Podstawa silnika				
35	3	3960016R	Sruba				
36	8	66030012R	Podkladka				
37	1	66100252	Zestaw etykiet				
38	1	66120011	Oslona				
39	1	012000033R	Plytka				
40	1	66070941R	Oslona				
41	2	3960137R	Sruba				