


## LR 44 PE Kosiarka elektryczna



### Dokumenty


[Kompletny katalog](#)

[Katalog części zamiennych ESSENTIAL \(od stycznia 2012\)](#)



## Ilustracja Kompletny katalog

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66130085R	Uchwyt				
2	2	3960017AR	Sruba				
3	1	66050187R	Wylacznik				
4	1	66020010BR	Sruba				
5	1	3044027R	Blokada				
6	4	66070021R	Uchwyt				
7	1	66110610	Kit Sprezyna				
8	2	4119013AR	Dzwignia napinajaca				
9	2	3910015R	Sruba				
10	4	3914010R	Nakretka				
11	1	66110014R	Przeslona				
12	1	66112001R	Kompletny zbiornik trawy				
13	1	66020024R	Wpust				
14	2	3045034R	Podkladka				
15	1	66070381	Zestaw etykiet				
16	1	66110026R	Os deflektora				
17	2	66070301A	Podstawa/uchwyt kpl.				BT5-060-11/09
18	2	66120022R	Wentylator				
19	4	66070031R	Dzwignia				
20	1	66060231	Tasma				
21	4	66070030A	Trzpien (zabezpieczajacy)				
22	6	3916008R	Podkladka				
23	5	3960013R	Sruba				
24	4	66110281	Zestaw kól				BT5-038-01/07
25	7	3933032R	Nakretka				
26	2	66110278R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
27	1	66120051R	Kondensator				BT5-038-01/07
28	1	66130080R	Silnik elektryczny				
29	4	3027001R	Podkladka				
30	1	66100232AR	Korpus				BT5-045-12/07
31	1	66020025AR	Wentylator				
32	1	66120026R	Ostrze				
33	7	3933034R	Sruba				
34	1	66020005AR	Podstawa silnika				
35	3	3960016R	Sruba				
36	1	-	Niedostepny dla tego urzadzenia				
37	4	3933032R	Nakretka				
38	1	66120011	Oslona				
39	1	012000033R	Plytka				
40	8	66070497R	Lozysko				BT5-038-01/07
42	8	66030012R	Podkladka				



## Ilustracja Katalog części zamiennych ESSENTIAL (od styczeń 2012)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	66130085R	Uchwyt				
2	2	3960017AR	Sruba				
3	1	66050187R	Wylacznik				
4	1	66020010BR	Sruba				
5	1	3044027R	Blokada				
6	4	66070021R	Uchwyt				
7	1	66110610	Kit Sprezyna				
8	2	4119013AR	Dźwignia napinająca				
9	2	3910015R	Sruba				
10	4	3914010R	Nakretka				
11	1	66110014R	Przesłona				
12	1	66112001R	Kompletny zbiornik trawy				
13	1	66020024R	Wpust				
14	2	3045034R	Podkładka				
15	8	66070497R	Łożysko				
16	1	66110026R	Os deflektora				
17	2	66070301A	Podstawa/uchwyt kpl.				
18	2	66120022R	Wentylator				
19	4	66070031R	Dźwignia				
20	1	66060231	Tasma				
21	4	66070030A	Trzpień (zabezpieczający)				
22	6	3916008R	Podkładka				
23	5	3960013R	Sruba				
24	4	66070362	Zestaw kół				
25	7	3933032R	Nakretka				
26	4	66070298R	Pokrywa koła				
27	1	66120051R	Kondensator				
28	1	66130080R	Silnik elektryczny				
29	4	3027001R	Podkładka				
30	1	66100232AR	Korpus				
31	1	66020025AR	Wentylator				
32	1	66120026R	Ostrze				
33	7	3933034R	Sruba				
34	1	66020005AR	Podstawa silnika				
35	3	3960016R	Sruba				
36	8	66030012R	Podkładka				
37	1	66070381	Zestaw etykiet				
38	1	66120011	Oslona				
39	1	012000033R	Płytki				