8092 Przycinarka elektryczna

Dokumenty

Silnik (nr ser. 310xxxxxxx)

Silnik (od os nr ser. 315xxxxxxx)

Przeniesienie napędu


4
2
3
1
6
5
7
8

Ilustracja Silnik (nr ser. 310xxxxxxx)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	071000009R	Łącznik				
2	1	60020016	Szczotka				
3	1	60020008	Wentylator				
4	1	60042007AR	Kompletny uchwyt (z silnik)				
5	1	2317025	Wyłącznik				
6	1	60020121A	Zestaw przewodów				
7	1	60042007AR	Kompletny uchwyt (z silnik)				
8	1	60020014	Dźwignia gazu				


10
3
2
4
1
5
6
7
8
9
8

Ilustracja Silnik (od os nr ser. 315xxxxxxx)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	60020063AR	Silnik elektryczny				
2	1	60020049R	Wentylator				
3	2	60020125R	Szczotka				
4	1	60020047R	Łącznik				
5	1	2317025	Wyłącznik				
6	1	60020121A	Zestaw przewodów				
7	1	60020123A	Obudowa silnika				
8	2	60020069R	Adaptor				
9	1	60020050R	Dźwignia gazu				
10	1	60042007AR	Kompletny uchwyt (z silnik)				


26
2
3
1
4
5
6
7
8
19
9
10
18
11
12
13
14
15
16
17
25
24
23
22
21
20

Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	3915006	Nakrętka				
2	1	3916006R	Podkladka				
3	1	3906053	Sruba				
4	1	61150020AR	Wałek napędowy				
5	1	60012004R	Osłona Ø22				
6	3	3801010R	Sruba				
7	3	3819006R	Podkladka				
8	3	3918010R	Podkladka				
9	1	3960015	Śruba				
10	1	4174275R	Ostrze				
11	1	070000192A	Pokrywa				
12	1	3064004AR	Podkładka				
13	1	3024012R	Pierscien sprezysty				
14	1	071000010AR	Sprężyna				
15	1	60012019AR	Szpula żyłki				
16	2	070000193R	Tulejka				
17	1	071000006BR	Pokrętło				
18	1	60012020A	Głowica żyłkowa Ø1,65				
19	1	60022007R	Osłona tarczy				
20	1	071000005	Sworzeń				
21	1	60012002R	Piasta				
22	1	3914003R	Nakretka				
23	1	3901016	Sruba				
24	1	004400285	Podkladka				
25	1	3024010R	Pierscien sprezysty				
26	1	4162042A	Uchwyt				