

## 8200 Kosa spalinowa

### Dokumenty


Gaźnik WYK-26A

Akcesoria

Napęd


Rozrusznik i sprzęgło

Silnik



## Ilustracja Gaźnik WYK-26A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61010030B	Gaźnik				
2	2	2318578	Korek				
3	1	2318580	Śruba				
4	1	2318581	Mocowanie				
6	1	2318674	Zestaw naprawczy				
7	1	2318588	Podkładka				
8	1	035000165	Sprężyna				
9	1	2318586	Śruba H				
10	1	003300204	Filtr paliwa				
11	1	2318589	Pierścień uszczelniający				
12	1	2318577	Nakrętka regulacyjna				
13	1	2318583	Śruba				
14	1	2318189	Pierścień				
15	1	2318579	Zawór				
16	1	2318567	Korpus pompy				
17	1	2318568	Sprężyna				
18	1	003300200	Kompensator				
19	1	2318569	Śruba				
20	1	003300201	Walek napędowy				
21	1	2318570	Korpus pompy				
22	1	2318592	Zawór				
23	4	2318585	Śruba				
24	1	2318572	Pompa paliwa				
25	1	2318571	Pokrywa				



## Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61012010	Zestaw narzędzi				
2	1	4160463AR	Pas nosny				
3	3	3914003R	Nakretka				
4	2	3916005R	Podkładka				
5	2	3910005	Śruba				
6	2	4160209	Dystans				
7	1	4160236R	Taśma				
8	2	3960040R	Sruba				
9	1	61240161R	Płytką				
10	4	3819006R	Podkładka				
11	4	3801011R	Sruba				
12	1	4174275R	Ostrze				
13	1	4179113AR	Ośłona dodatkowa				
14	1	61030198	Ośłona tarczy				
15	1	4095568AR	Tracza 4 zęby				
16	1	4199008B	Wkładka (male)				
17	1	4199026A	Pokrywa				
18	18	61459101	Głowica Tap&Go				
19	1	4199052	Szpula żyłki				
20	1	4199004	Sprężyna				
21	2	4199005AR	Tulejka				
22	1	4162362	Zestaw etykiet				




## Ilustracja Napęd

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	3915006	Nakrętka				
2	1	3916006R	Podkładka				
3	1	3906053	Sruba				
4	1	4162042A	Uchwyt				
5	3	3801013R	Sruba				
6	3	3819006R	Podkładka				
7	1	4162025	Oslona Ø22				
8	1	4198178C	Oslona				
9	2	4199005AR	Tulejka				
10	1	4198168R	Piasta				
11	1	4199011AR	Wkładka				
12	1	4199004	Sprężyna				
13	1	4199040CR	Półautomatyczna głowica z 2 żyłkami Ø2				
14	1	4199052	Szpula żyłki				
15	1	4162031	Adapter				
16	1	4162019	Wałek napędowy				
17	1	4100099A	Przycisk				
18	1	3908031	Śruba				
19	1	4100098BR	Sprezyna				
20	3	3914003R	Nakretka				
21	1	4100257C	Piasta				
22	1	3908013	Śruba				
23	1	4100335A	Linka gazu				
24	1	4098148A	Dźwignia gazu				
25	1	4098151R	Sprężyna				
26	1	4100436A	Pokrywa				
27	2	3960020	Śruba				
28	1	2317021R	Wyłącznik				
29	1	4162154B	Pokrętło				
30	2	4162213	Trzymak - końcówka				
31	1	4162267A	Przewód				
32	1	4160430A	Linka gazu				
33	1	4162105	Ostrze				
34	1	3801016R	Sruba				
35	1	4174275R	Ostrze				
36	1	4199026A	Pokrywa				
37	1	3960014	Śruba				
38	1	3916005R	Podkładka				
39	1	61150034AR	Dystans				
40	1	4162304	Oslona Ø22				
41	1	4162018	Mocowanie				
42	1	4168052	Oslona				
43	1	4162017					
44	1						
45	4						

## Ilustracja Napęd


---

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	4175080R	Sruba				
47	2	4160138	Płytki				
48	2	3910002	Śruba				



## Ilustracja Rozrusznik i sprzęgło

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	4160125R	Linka rozrusznika				
2	1	61030179R	Koło magnesowe				
3	1	4191020A	Uchwyt				
4	1	3024018R	Pierścień				
5	1	4161150R	Pierścień				
6	1	4161148AR	Koło pasowe				
7	1	004000132R	Sprezyna				
8	1	4162266A	Przewód				
9	1	4161160AR	Rozrusznik kpl.				
10	1	4160072R	Dystans				
11	4	3801011R	Sruba				
12	1	4162322	Korpus rozrusznika				
13	4	3916005R	Podkładka				
14	4	3819006R	Podkładka				
15	4	3801009R	Sruba				
16	2	4161151	Sworzeń				
17	2	4138441R	Zabierak				
18	2	4161186A	Sprężyna				
19	2	3801003	Śruba				
20	1	3914003R	Nakretka				
21	4	3801013R	Sruba				
22	4	3819005R	Podkładka				
23	1	4161473	Pokrywa sprzęgła				
24	1	3035023R	Lozysko				
25	1	4162029	Pierścień				
26	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
27	1	3025019	Pierscien				
28	2	61030191R	Tulejka				
29	1	4161343R	Bęben sprzęgła				
30	1	3801015R	Sruba				
31	1	61030189R	Zabierak sprzęgła				
32	2	3918007R	Podkładka				
33	1	61030177R	Sprzęgło				
34	1	61030190R	Sprężyna				
35	2	3806035R	Śruba				
36	1	3819005R					
37	1	2501009R					
38	1	4098064R					



## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318561	Filtr powietrza				
2	2	3801012R	Sruba				
3	2	3833073R	Podkladka				
4	1	61160014AR	Filtr powietrza				
5	1	-	Niedostepny dla tego urzadzenia				
6	1	61010030B	Gaźnik				
7	1	4161438	Uszczelka				
8	2	3916005R	Podkladka				
9	1	4162323	Pokrywa tłumika				
10	2	3806028	Śruba				
11	1	4095211R	Płytką				
12	1	61010011	Uszczelka				
13	1	4160024R	Pierścień tłokowy Ø32				
14	2	3801010R	Sruba				
15	2	4160025R	Pierścień				
16	1	4160140	Tłok kpl. Ø32				
17	1	3055101	Swieca zaplonowa				
18	1	4098232R	Wpust				
19	1	3064005AR	Podkladka				
20	1	3024010R	Pierscien sprzysty				
21	1	3037026R	Łożysko oporowe				
22	1	4161599R	Korbowód				
23	1	61030174R	Wał korbowy				
24	1	61010012R	Tłumik				
25	1	3035023R	Lozysko				
26	2	3025019	Pierscien				
27	1	3035023R	Lozysko				
28	1	4160124R	Podkladka				
29	1	3050030R	Pierścień uszczelniający				
30	1	61010001R	Pokrywa				
31	4	3801015R	Sruba				
32	4	3819006R	Podkladka				
33	1	61030182R	Sworzeń				
34	1	4098683R	Podkladka				
35	1	4161570R	Szortblok				
36	1	4162300	Płytką				
37	1	4162256BR	Izolator termiczny				
38	1	61030112BR	Uszczelka				
39	2	3801051R	Sruba				
40	3	3819006R	Podkladka				
41	1	4162297R	Wąż				
42	1	4162268R	Tulejka				
43	1	3073019AR					
44	1	4151258R					
45	1	4100308AR					

## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	4162329AR	Zbiornik paliwa				
47	1	094600450R	Filtr paliwa				
48	3	3918005R	Podkladka				
49	1	61010004	Stojak				
50	1	61010002	Mocowanie				
51	1	3801010R	Sruba				
52	2	4098377R	Tasma				
53	1	3059002	Tasma				
54	1	4162270AR	Zlaczki				
55	1	4162316R	Waz				
56	3	3960057R	Sruba				
57	1	4098658AR	Zawor odpowietrznika				
58	1	2318561	Filtr powietrza				
59	1	4161452R	Zbiornik paliwa				