

DS 2410 S Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy / Sprzęgło

Filtr powietrza


Przeniesienie napędu

Akcesoria

Gaźnik


Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Katalog części zamiennych (Głowica "Speed&Go")




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61370302R	Oslona			Grigio; Grey	
2	4	3891036R	Śruba				
3	6	3891048R	Sruba				
4	1	61370085R	Skrzynia korbowa kpl.				
5	3	3891051R	Śruba				
6	2	3034007R	Łożysko				
7	1	094600126	Waz				
8	1	61370189R	Pokrywa			Rosso; Red	
9	1	3893060R	Sruba				
10	1	56600036R	Tlumik kpl.				
11	1	61370571R	Deflektor				
12	1	3055112R	Swieca zaplonowa				
13	1	58070011R	Uszczelka				
14	2	61370575R	Pierscien tłokowy				
15	2	58070166BR	Pierscien				
16	5	61280044R	Sworzeń				
17	1	61370605	Tlok kpl. Ø32				
18	1	61370606	Cylinder kpl. Ø32				
19	1	61370254	Zestaw tuleja rolki i dystans				
20	1	61370255	Zestaw uszczelek				
21	1	58070045R	Walek				
22	2	3050042R	Pierscien uszczelniajacy				
23	2	3025018R	Pierscien				




Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2501002R	Cewka zapłonowa				
2	1	50050127	Sprężyna				
3	2	50160218AR	Dystans				
4	2	3891020R	Sruba				
5	1	61370059R	Przewód				
6	3	3891038R	Sruba				
7	1	3893060R	Sruba				
8	1	61370082BR	Uchwyt				
9	2	3891053R	Sruba				
10	1	61370574R	Linka rozrusznika				
11	1	61070036R	Sprężyna				
12	1	61370022AR	Koło linowe rozrusznika				
13	1	61370237R	Sprężyna				
14	1	61370023AR	Zebątka napędowa				
15	1	50160024	Sruba				
16	1	61370231AR	Rozrusznik kpl.			Rosso; Red	
17	2	58070219R	Zabierak				
18	2	61070039R	Sprężyna				
19	1	58070221R	Zabierak sprzęgła				
20	1	3064034	Podkładka				
21	1	58070133R	Koło magnesowe				
22	1	3912014R	Nakretka				
23	1	61070090R					
24	1	61370557					
25	2						
26	3						
27	1						
28	1						
29	1						
30	1						
31	1						
32	1						
33	4						
34	3						
35	1						
36	4						
37	1						
38	2						
39	1						
40	1						
41	1						
42	1						
43	2						




Ilustracja Filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	58070025AR	Uszczelka				
2	1	61370001R	Izolator termiczny				
3	2	3891046R	Śruba				
4	1	2318265R	Gaźnik				
5	1	56570058R	Uszczelka				
6	1	3073017R	Wąż				
7	1	61370552R	Waz				
8	1	61370553R	Wąż				
9	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
10	1	4161211R	Tuleja				
11	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
12	1	61372008AR	Podstawa filtra				
13	2	3891063R	Sruba				
14	1	61370005R	Filtr powietrza				
15	1	61370008R	Pokrętło				
16	1	61370258A	Pokrywa filtra				
17	1	61380112R	Waz				
18	1	61070006R	Uszczelka				
19	1	61200196AR	Uszczelka				
20	1	3059026	Tasma				
21	1	4098377R	Tasma				
22	1	094600450R	Filtr paliwa				
23	1	61372003R	Korek kpl.				
24	1	61370076R	Zbiornik			Rosso; Red	
25	1	61370255	Zestaw uszczelek				




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	4	3891054R	Sruba				
2	1	61370183R	Blokada				
3	1	61370271	Uchwyt			Grigio; Grey	
4	5	3893060R	Sruba				
5	1	61370043R	Dźwignia				
6	1	61370260	Dźwignia				
7	1	61370044AR	Dźwignia gazu				
8	1	61370269	Oslona				
9	1	61370198R	Dystans				
10	1	61370045R	Oslona Ø24				
11	1	61170075R	Walek napedowy				
12	1	61370270A	Kompletny uchwyt			Grigio; Grey	
13	1	61370032AR	Przewód				
14	1	61370220AR	Linka gazu				
15	1	3025026	Pierścień				
16	1	3024009R	Pierścień				
17	1	3035044	Łożysko				
18	1	3035043	Łożysko				
19	1	61170119AR	Skrzynia przekładniowa				
20	1	3906015R	Śruba				
21	1	3035045R	Łożysko				
22	1	3034008R	Łożysko				
23	1	3025018R	Pierscien				
24	1	61170134	Pierścień uszczelniający				
25	1	61170122	Walek				
26	1	61170123	Piasta				
27	1	61170124	Kołnierz				
28	1	61110074R	Oslona				
29	1	61370298					




Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	4095681AR	Tracza 4 zeby			Optional	
2	1	4095673BR	Tracza 3 noze				
3	1	4160463AR	Pas nosny				
4	1	61370608	Zestaw etykiet				
5	1	61370211R	Zestaw narzedzi				
6	2	3891038R	Sruba				
7	2	094600054R	Podkladka				
8	1	61370636	Oslona dodatkowa				
9	2	3893016AR	Sruba				
10	1	61370633	Oslona tarczy			Rosso; Red	
11	1	61370161AR	Ostrze				




Ilustracja Gaźnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318265R	Gaźnik				
2	2	2318837	Sruba regulacyjna				
3	2	2318867R	Pokrywa				
4	1	2318671	Zestaw naprawczy				



Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				



Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Speed&Go")

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63139002	Głowica Speed&Go				
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63040300	Dyskietka nylonu Ø2,4 mm			Scatola 3 pz. ; Box 3 pcs.	
4	1	63040302	Dyskietka nylonu Ø2,4 mm			Scatola 10 pz. ; Box 10 pcs.	
4	1	63040301	Dyskietka nylonu Ø3 mm			Scatola 3 pz. ; Box 3 pcs.	
4	1	63040303	Dyskietka nylonu Ø3 mm			Scatola 10 pz. ; Box 10 pcs.	
5	1	63130002R	Zestaw Pokrętło				
6	1	63130003R	Zestaw Pokrywa				