

DS 2500 T Kosa spalinowa

Dokumenty

Silnik


Rozrusznik i sprzęgło

Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu


Carburador WYA-58

Akcesoria




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61170039	Oslona cylindra				
2	2	4191069BR	Plytka				
3	2	3960030R	Śruba				
4	1	005000347AR	Przelotka				
5	2	3901063R	Śruba				
6	1	61170146R	Tłumik				
7	1	61170053A	Siatka				
8	1	61170001R	Uszczelka				
9	2	61170060BR	Rozrusznik kpl.				
10	1	3055112R	Swieca zaplonowa				
11	2	61170151	Uszczelka				
12	6	61170160	Śruba				
13	1	61170148	Zespół zaworu zasilającego				
14	1	61170150	Zespół zaworu zasilającego				
15	2	61070065R	Pierścień tłokowy				
16	1	61070066	Pierścień tłokowy				
17	2	61070067	Pierścień				
18	2	61070068	Dystans				
19	1	61070076	Łożysko				
20	1	61070070	Wpust				
21	1	61170030R	Wał korbowy				
22	1	61170028R	Skrzynia korbowa				
23	1	61170155	Pierścień uszczelniający				
24	1	61070075	Pierścień uszczelniający				
25	4	61170162	Śruba				
26	1	61170023R	Uszczelka				
27	1	61170156	Łożysko				
28	1	61172030	Tłok kpl. Ø34				
29	1	61172031	Cylinder kpl.				
30	1	61170022	Uszczelka				




Ilustracja Rozrusznik i sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61170002R	Cewka zapłonowa				
2	4	61052008R	Śruba				
3	2	61170014A	Dystans				
4	1	61170017R	Przewód				
5	2	3916004R	Podkładka				
6	2	3819005R	Podkładka				
7	2	006000085	Śruba				
8	4	3801013R	Sruba				
9	1	3980012	Nakrętka				
10	1	61170018R	Koło magnesowe				
11	1	61170033R	Zabierak sprzęgła				
12	1	3960070AR	Sruba				
13	1	094600054R	Podkładka				
14	1	61172004R	Koło linowe rozrusznika				
15	1	61070091AR	Sprzęgło				
16	1	61070019AR	Linka rozrusznika				
17	1	56530018R	Uchwyt				
18	1	56530021	Podkładka				
19	1	56530019	Sprężyna				
20	1	56530020	Wkładka				
21	1	61170054BR	Rozrusznik kpl.				
22	1	3035023R	Łożysko				
23	1	3025019	Pierscien				
24	1	61170045BR	Korpus rozrusznika				
25	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
26	1	61170086R	Tulejka				
27	2	3801016R	Sruba				
28	1	61170084R	Adapter				
29	1	61170085R	Adapter				
30	2	3914003R	Nakrętka				
31	1	4161428R	Rękaw				
32	1	61170050CR	Bęben sprzęgła				
33	1	61370257	Zestaw-trzpien + podkładka + pierścień dystansowy				
34	1	61070090R	Sprężyna				
35	1	61070036R	Sprężyna				
36	1	61170173R	Podkładka				



Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61170055R	Uszczelka				BT3-076-07/08
3	1	61172026	Podstawa filtra				
4	2	3833073R	Podkładka				
5	2	4175163R	Śruba				
6	1	61170052AR	Oslona				
7	1	61170016R	Filtr powietrza				
8	1	61170040DR	Pokrywa filtra				
9	2	61290088R	Wąż				
10	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
11	1	4098377R	Tasma				
12	1	4161211R	Tuleja				
13	1	61070079AR	Korek kpl.				
14	1	61170006	Koło linowe rozrusznika				
15	1	61170131	Wąż				
16	1	094600450R	Filtr paliwa				
17	1	61172028R	Zbiornik				
18	1	61170041	Stojak				
19	3	3918005R	Podkładka				
20	3	3819006R	Podkładka				
21	3	3801013R	Sruba				
22	2	3801051R	Sruba				
23	1	61170015	Izolator termiczny				BT3-076-07/08
24	1	61170152	Wąż				
25	1	61170153	Wąż				
26	1	61170020	Uszczelka				BT3-076-07/08
27	1	61170184R	Uszczelka				BT3-076-07/08
28	1	61170185R	Izolator termiczny				BT3-076-07/08
29	1	61170200	Gaźnik WYA-58				BT3-076-07/08




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	074000183AR	Zacisk				
2	1	61170095R	Sprężyna				
3	1	61170096	Sprężyna				
4	1	61170091	Dźwignia gazu				
5	1	4162154B	Pokrętko				
6	1	3960061AR	Śruba				
7	1	61170113	Płytką				
8	2	3914003R	Nakretka				
9	1	61072048	Zestaw uchwytu				
10	1	3801016R	Sruba				
11	3	3960067AR	Śruba				
12	1	61170092	Dźwignia				
13	1	61170093	Płytką				
14	1	61170094	Przycisk				
15	2	61170132R	Przelotka				
16	1	61170098	Linka gazu				
17	1	61170097	Przewód				
18	4	3801013R	Sruba				
19	4	3819006R	Podkładka				
20	1	61072037R	Uchwyt				
21	1	61040140R	Pokrętko				
22	1	61172016	Uchwyt kpl.				
23	1	3801015R	Sruba				
24	1	61170175R	Taśma				
25	1	61072047R	Oslona Ø24				
26	1	61170075R	Walek napedowy				
27	1	3901008R	Śruba				
28	2	61170072R	Amortyzator				
29	1	61170119AR	Skrzynia przekladniowa				
30	1	3035043	Łozysko				
31	1	3035044	Łozysko				
32	1	3025026					
33	1						
34	1						
35	1						
36	1						
37	1						
38	1						
39	1						
40	1						
41	1						
42	1						
43	1						

Ilustracja Przeniesienie napędu







Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	072700264CR	Zacisk				



6 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Carburador WYA-58

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318569	Śruba				
2	1	2318703	Podkładka				
3	1	2318580	Śruba				
4	1	2318993	Mocowanie				
5	1	2318568	Sprężyna				
6	1	2318674	Zestaw naprawczy				
7	1	2318571	Pokrywa				
8	1	2318572	Pompa paliwa				
9	4	2318585	Śruba				
10	1	003300204	Filtr paliwa				
11	1	003300201	Wątek napędowy				
12	1	2318577	Nakrętka regulacyjna				
13	1	2318570	Korpus pompy				
14	1	2318189	Pierścień				
15	1	2318748	Zawór				
16	1	2318567	Korpus pompy				



Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61459101	Głowica Tap&Go				
2	2	3960040R	Sruba				
3	1	61240161R	Płytką				
4	4	3801010R	Sruba				
5	1	4179113AR	Oslona dodatkowa				
6	1	4174275R	Ostrze				
7	1	61072044BR	Oslona tarczy				
8	2	4199005AR	Tulejka				
9	1	61110076	Wkładka (female)				
10	1	4199004	Sprężyna				
11	1	4199052	Szpuła żyłki				
12	1	4199026A	Pokrywa				
13	1	4095673BR	Tracza 3 noże				
14	1	61170111	Zestaw narzędzi				
15	1	4160463AR	Pas nosny				
16	1	61172041	Zestaw etykiet				
17	4	3819006R	Podkładka				