

DS 4300 T Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik


Układ zapłonowy / Sprzęgło

Zbiornik / Filtr powietrza

Przeniesienie napędu


Akcesoria

Gaznik WT-1053




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	3	3960070AR	Sruba				
2	1	61350129R	Pokrywa tłumika				
3	2	3801068R	Śruba				
4	1	61350331R	Tłumik kpl.				
5	1	3916005R	Podkładka				
6	1	3916006R	Podkładka				
7	1	3801010R	Sruba				
8	1	61350271R	Deflektor	SN 8956421542			BT3-132-02/17
8	1	61350271R	Deflektor		SN 8956421541		BT3-132-02/17
9	1	61250046R	Świeca zapłonowa pokrywa				
10	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
11	1	61350329R	Wąż				
12	1	61350005R	Pokrywa			Rosso; Red	
13	1	61350025R	Stoper			Rosso; Red	
14	3	3960087AR	Sruba				
15	1	61250249R	Pierścień				
16	1	3055118	Świeca zapłonowa				
17	4	3860095R	Sruba		27/05/15		BT3-126-07/15
18	1	61350272R	Uszczelka				
19	2	50070128R	Pierścień tłokowy Ø42				
20	2	007201198R	Pierscien				
21	1	61350174R	Pierscien tłokowy				
22	1	61350208	Tłok kpl. Ø42				
23	1	61350209C	Cylinder kpl. Ø42	28/05/15			BT3-126-07/15
24	4	3860096R	Sruba				
25	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
26	2	094000006R	Lozysko				
27	1	61352061ER	Szortblok				
28	1	3037014R	Lozysko				
29	1	61350177BR	Wał korbowy				
30	4	3023008R	Sworzeń				
31	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.	SN 8956421542			BT3-132-02/17
31	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.		SN 8956421541		BT3-132-02/17
32	1	61350207A	Zestaw uszczelek				
33	4	3860099R	Sruba	28/05/15			BT3-126-07/15




Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	10	3801013R	Sruba				
2	10	3819006R	Podkładka				
3	6	3916005R	Podkładka				
4	1	50050127	Sprężyna				
5	1	50050126	Kapturek świecy zapłonowej				
6	1	61250197AR	Cewka zapłonowa				
7	1	61350109R	Przewód				
8	2	4191027FR	Sworzeń				
9	3	3818011AR	Podkładka				
10	1	4191028R	Sprężyna				
11	1	4191153BR	Sprzęgło				
12	2	3912009	Nakrętka				
13	1	61250014AR	Koło magnesowe				
14	2	3024007R	Pierscien				
15	2	3064010R	Podkładka				
16	2	4191017A	Sprężyna				
17	2	61350145R	Zabierak				
18	1	61350142	Zabierak sprzęgła				
19	1	50160024	Sruba		SN 8957210016		BT3-135-05/17
19	1	61350342R	Sruba	SN 8957210017			BT3-135-05/17
20	1	61350204AR	Zębatka napędowa	SN 2283366071			BT3-121-10/13
21	1	61350203BR	Sprężyna	SN 2283366071			BT3-121-10/13
22	1	004000132R	Sprężyna				
23	1	61350139R	Koło pasowe				
24	1	4098073R	Linka rozrusznika				
25	1	61200015R	Uchwyt				
26	1	072700089R	Tulejka				
27	1	61350258A	Rozrusznik kpl.	SN 8957210017		Rosso; Red	BT3-121-10/13,
28	5	3960070AR	Sruba				
29	1	61350004AR	Korpus rozrusznika			Rosso; Red	
30	1	3801027R	Śruba				
31	2	3024015R	Pierscien				
32	1	3035042R	Łozysko				
33	1	3025022R	Pierscien				
34	1	4191030R	Beben sprzęgła				
35	1	61350104R	Kołnierz				



Ilustracja Zbiornik / Filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	2	3890103R	Śruba				
4	1	61200196AR	Uszczelka				
5	1	2318668R	Gaźnik				
6	1	61350155R	Kołnierz				
7	1	61350067AR	Dźwignia ssania				
8	1	61350068R	Dźwignia				
9	1	61350079R	Uszczelka				
10	1	61350211B	Filtra powietrza				
11	1	3918005R	Podkładka				
12	1	3916006R	Podkładka				
13	1	3801013R	Sruba				
14	2	072700182	Śruba				
15	2	3833073R	Podkładka				
16	2	3916005R	Podkładka				
17	1	61350078R	Filtr powietrza				
18	1	61350212	Pokrywa filtra				
19	1	61330040AR	Sruba				
20	1	044000058A	Łącznik				
21	1	61350221	Linka gazu				
22	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
23	1	61250228R	Wąż				
24	1	3073014R	Wąż				
25	1	61350328R	Wąż				
26	1	4161211R	Tuleja				
27	4	61200128R	Dystans				
28	1	61110162BR	Tulejka				
29	1	094600450R	Filtr paliwa				
30	1	61070006R	Uszczelka				
31	1	61070079AR	Korek kpl.				
32	1	61250076DR	Zbiornik				
33	1	61250035AR	Stojak				
34	1	61350107	System mocowania				
35	1	61350207A	Zestaw uszczelek				




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	3	3960067AR	Śruba				
2	1	3801016R	Sruba				
3	1	61350213	Zestaw uchwytu				
4	1	61170091	Dźwignia gazu				
5	1	3960061AR	Śruba				
6	1	61170096	Sprężyna				
7	1	61170113	Płytką				
8	1	61170093	Płytką				
9	1	61170095R	Sprężyna				
10	1	61170092	Dźwignia				
11	1	61350110R	Przewód				
12	1	61350111R	Linka gazu				
13	1	3914003R	Nakretka				
14	1	61170094	Przycisk				
15	1	61350018R	Pokrętko				
16	1	61250296R	Uchwyt				
17	1	61350214	Uchwyt kpl.				
18	1	61042030R	Pokrętko				
19	1	3918013R	Podkładka				
20	1	61040044R	Sprezyna				
21	1	61040043R	Podkładka				
22	1	61350215	Piasta				
23	1	61350074CR	Mocowanie			Rosso; Red	
24	1	61350016	Sprężyna				
25	5	3960018R	Śruba				
26	1	61350148R	Oslona				
27	1	61350205	Sprężyna				
28	1	61350182R	Pokrętko				
29	1	61350011R	Taśma				
30	2	3801010R	Sruba				
31	1	61350185AR	Mocowanie				
32	2	3960099R	Sruba				
33	1	61202109R	Walek				
34	1	61352063R	Oslona Ø28				
35	1	3025019	Pierscien				
36	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
37	1	3035023R	Lozysko				
38	1	3034019R	Lozysko				
39	1	4138311A	Pierscien				
40	1	3025009	Pierscien				
41	1	3901016	Sruba				
42	1	61040071R	Korek				
43	1	61040144R	Skrzynia przekladniowa				
44	1	3034218R	Lozysko				
45	1	61250054R					

Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	3034012R	Lozysko				
47	1	3025022R	Pierscien				
48	1	3050018R	Pierscien uszczelniajacy				
49	1	61040066R	Dystans				
50	1	61040145R	Piasta				
51	1	4179089R	Kolnierz				
52	1	61110074R	Oslona				
53	1	61110075R	Nakretka				
54	1	61350149AR	Przekladnia katowa Ø28				
55	1	3901008R	Śruba				
56	1	61350216	Zestaw naprawczy przekładni kątovej				



Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61380126	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61380124	Oslona tarczy			Rosso; Red	
7	1	63120042R	Wkladka (male)				
8	1	63120041R	Wkladka				
9	1	63120040R	Nakretka				
10	1	63120031R	Kit Sprezyna				
11	1	63120020AR	Szpula zylki				
12	1	63120007AR	Pokretlo				
13	2	63120001R	Tulejka				
14	1	63120005R	Pokrywa				
15	1	63129007	Glowica zylkowa Load & Go				
16	1	63070002AR	Pas nośny				
17	1	61052031R	Zestaw narzedzi				
18	1	61350219A	Zestaw etykiet				
19	1	4095673BR	Tracza 3 noze				
20	1	63070039R	Hak				

Ilustracja Gaznik WT-1053

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318668R	Gaźnik				
2	2	2318631	Śruba regulacyjna				
3	2	2318867R	Pokrywa				
4	1	2318671	Zestaw naprawczy				