

DS 5300 S Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy


Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu

Akcesoria


Gaznik WT-1199

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	7	3891048R	Sruba				
2	1	61400033AR	Pokrywa tłumika				
3	1	61402053AR	Tłumik kpl.				
4	2	3891086R	Sruba				
5	2	3819010R	Podkładka				
6	2	3916006R	Podkładka				
7	1	61400038BR	Deflektor				
8	1	3819006R	Podkładka				
10	1	61400140R	Oslona cylindra				
11	1	3055118	Świeca zapłonowa				
12	1	61400071AR	Pokrywa				
13	2	3893016AR	Sruba			da 01/07/2019 / since	
13	3	3893016AR	Sruba			fino a 30/06/2019 / until	
14	8	3991009R	Sruba			30/06/2019	
15	1	61400005R	Uszczelka				
16	6	4138242R	Tulejka				
17	1	61400016R	Uszczelka				
18	2	50080013R	Pierscien tłokowy Ø45				
19	1	006000012R	Pierscien tłokowy				
20	1	61400182	Tłok kpl.				
21	1	61400181	Cylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Sruba				
23	2	3050001R	Pierscien uszczelniający				
24	2	3025022R	Pierscien				
25	2	3034012R	Łożysko				
26	1	61400039R	Wał korbowy				
27	1	026400017R	Łożysko				
28	1	61400010AR	Skrzynia korbowa kpl.				
29	1	61400194R	Szortblok				
30	1	61400183	Zestaw uszczelek				
31	1	61400296R	Pokrywa				




Ilustracja Układ zapłonowy

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3891053R	Sruba				
2	1	2501007R	Cewka zaplonowa				
3	1	61400070R	Kapturek swiecy zaplonowej				
4	1	61400040R	Dystans				
5	1	61250282AR	Przewód				
6	1	004000142R	Nakretka				
7	1	3833080R	Podkladka				
8	1	3916009R	Podkladka				
9	1	61400087R	Kolo magnesowe				
10	1	61402007R	Zabierak sprzegla				
11	2	3024007R	Pierscien				
12	2	3064010R	Podkladka				
13	2	61400024R	Sprezyna				
14	2	61400023R	Zabierak				
15	1	3893063R	Sruba			SN 2858029999	BT3-139-07/18
15	1	61350342R	Sruba	SN 2858030001			BT3-139-07/18
16	1	61400212R	Zebatka napedowa				
17	1	61400021R	Sprezyna				
18	1	61400020R	Kolo linowe rozrusznika				
19	1	004000132R	Sprezyna				
20	1	4098073R	Linka rozrusznika				
21	1	072700089R	Tulejka				
22	1	61200015R	Uchwyt				
23	1	61402092R	Rozrusznik kpl.	SN 2858030001			BT3-139-07/18
24	4	3891048R	Sruba				
25	2	3818011AR	Podkladka				
26	1	4191153BR	Sprzęgło				
27	1	4191028R	Sprezyna				
28	1	61420020	System mocowania				
29	1	61040060R	Adapter				
30	2	3914003R	Nakretka				
31	1	4191030R	Beben sprzegla				
32	1	3025022R	Pierscien				
33	1	3035042R	Lozysko				
34	1	3024015R	Pierscien				
35	1	61400055AR	Korpus rozrusznika				
36	1	61400094AR	Oslona				
37	1	61040010R	Rekaw				
38	1	61040011R	Tulejka				
39	2	3801016R	Sruba				
40	1	61040013R	Adapter				








Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61400007R	Uszczelka				
2	1	61400191	Izolator termiczny				
3	8	3891048R	Sruba				
4	1	61400027R	Uszczelka				
5	1	2318662R	Gaznik				
6	1	61400056AR	Uszczelka				
7	3	3960087AR	Sruba				
8	1	61400123BR	Dzwignia ssania				
9	2	3960145R	Sruba				
10	1	61400203R	Kit filtra powietrza		Maggio 2020 / May		BT3-143-05/20
10	1	61400342	Kit filtra powietrza	Giugno 2020 / June 2020			BT3-143-05/20
11	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2858079999		BT3-137-03/18
12	2	3916005R	Podkladka				
13	2	3833073R	Podkladka				
14	2	3891063R	Sruba				
15	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2858079999		BT3-137-03/18
16	1	61330040AR	Sruba				
17	1	61402035AR	Kompletny zbiornik		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
18	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
19	1	61380075R	Przewód odpowietrznika				
20	1	61380112R	Waz				
21	1	4159008	Waz		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
22	1	4161211R	Tuleja				
23	1	61400183	Zestaw uszczelek				
24	1	61070079AR	Korek kpl.				
25	1	61070006R	Uszczelka				
26	1	61110162BR	Tulejka				
27	1	50010218R	Filtr paliwa				
28	1	61070015R	Dystans				
29	1	61400077R	Mocowanie				
30	4	3918010R	Podkladka				
31	4	3819006R	Podkladka				
32	1	61400229R	Filtr powietrza				
33	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr				




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61250287A	Przekladnia katowa Ø28				
2	1	3025019	Pierscien				
3	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
4	1	3035023R	Lozysko				
5	1	4138311A	Pierscien				
6	1	3025009	Pierscien				
7	1	3901016	Sruba				
8	1	61040071R	Korek				
9	1	61040144R	Skrzynia przekladniowa				
10	1	3034218R	Lozysko				
11	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				
12	1	3034012R	Lozysko				
13	1	3025022R	Pierscien				
14	1	61040066R	Dystans				
15	1	3050018R	Pierscien uszczelniający				
16	1	61040145R	Piasta				
17	1	4179089R	Kolnierz				
18	1	61110074R	Oslona				
19	1	61110075R	Nakretka				
20	1	3035023R	Lozysko				
21	1	61040133A	Zestaw naprawczy przekladni katowej				
22	1	61250081A	Uchwyt				
23	1	61202109R	Walek				
24	1	61252049R	Oslona Ø28				
25	4	3819006R	Podkladka				
26	4	3801017R	Sruba				
27	4	61170133	Wkladka				
28	4	3916005R	Podkladka				
29	2	3801015R	Sruba				
30	3	3914003R	Nakretka				
31	1	4179195R	Tasma				
32	1	61400311	Dzwignia gazu kpl.				
33	1	61400305R	Przewód				
34	1	61400186	Zestaw uchwytu				
35	1	56550185R	Przycisk				
36	1	4100098BR	Sprezyna				
37	5	3893016AR	Sruba				
38	1	61380055AR	Dzwignia				
39	1	61380056R	Dzwignia gazu				
40	1	61380096	Dzwignia				
41	1	3891038R	Sruba				
42	1	61040055	Tasma				
43	1	61170118R	Blokada				
44	1	61400303R	Linka gazu				




Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61380126	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61380124	Oslona tarczy				
7	1	4191240	Zestaw narzedzi				
8	1	61400193	Zestaw etykiet				
9	1	4095665BR	Tracza 3 zeby				
10	1	4160463AR	Pas nosny				



Ilustracja Gaznik WT-1199

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318643R	Śruba regulacyjna MAX				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318662R	Gaznik				



Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				