

DSF 5300 Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Rozrusznik kpl.

Zbiornik paliwa i filtr powietrza


Przeniesienie napędu

Rama

Akcesoria


Gaznik WT-1199

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)



Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	7	3891048R	Sruba				
2	1	61400033AR	Pokrywa tłumika				
3	1	61402053AR	Tłumik kpl.				
4	2	3891086R	Sruba				
5	2	3819010R	Podkładka				
6	2	3916006R	Podkładka				
7	1	61400038BR	Deflektor				
8	1	3819006R	Podkładka				
10	1	61400139R	Oslona cylindra				
11	1	3055118	Świeca zapłonowa				
12	1	61400071AR	Pokrywa				
13	2	3893016AR	Sruba			da 01/07/2019 / since	
13	3	3893016AR	Sruba			fino a 30/06/2019 / until	
14	8	3991009R	Sruba			30/06/2019	
15	1	61400005R	Uszczelka				
16	6	4138242R	Tulejka				
17	1	61400016R	Uszczelka				
18	2	50080013R	Pierscien tłokowy Ø45				
19	1	006000012R	Pierscien tłokowy				
20	1	61400182	Tłok kpl.				
21	1	61400181	Cylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Sruba				
23	2	3050001R	Pierscien uszczelniający				
24	2	3025022R	Pierscien				
25	2	3034012R	Łożysko				
26	1	61400039R	Wał korbowy				
27	1	026400017R	Łożysko				
28	1	61400010AR	Skrzynia korbowa kpl.				
29	1	61400194R	Szortblok				
30	1	61400183	Zestaw uszczelek				
31	1	61400296R	Pokrywa				




Ilustracja Rozrusznik kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3891053R	Sruba				
2	1	2501014R	Cewka zaplonowa				
3	1	61400070R	Kapturek swiecy zaplonowej				
4	1	61400040R	Dystans				
5	1	61250282AR	Przewód				
6	1	004000142R	Nakretka				
7	1	3833080R	Podkladka				
8	1	3916009R	Podkladka				
9	1	61400087R	Kolo magnesowe				
10	1	61402007R	Zabierak sprzegla				
11	2	3024007R	Pierscien				
12	2	3064010R	Podkladka				
13	2	61400024R	Sprezyna				
14	2	61400023R	Zabierak				
15	1	3893063R	Sruba		SN 2838029999		BT3-139-07/18
15	1	61350342R	Sruba	SN 2838030001			BT3-139-07/18
16	1	61400212R	Zebatka napedowa				
17	1	61400021R	Sprezyna				
18	1	61400020R	Kolo linowe rozrusznika				
19	1	004000132R	Sprezyna				
20	1	4098073R	Linka rozrusznika				
21	1	072700089R	Tulejka				
22	1	62030011R	Uchwyt				
23	1	61402090R	Rozrusznik kpl.	SN 2838030001			BT3-139-07/18
24	4	3891048R	Sruba				
25	2	3818011AR	Podkladka				
26	1	4191153BR	Sprzeglo				
27	1	4191028R	Sprezyna				
28	1	61420020	System mocowania				
29	1	62010005R	Sworzeń				
30	1	62010001AR	Adapter				
31	1	4193005R	Beben sprzegla				
32	1	3025022R	Pierscien				
33	1	3035042R	Lozysko				
34	1	3024015R	Pierscien				
35	1	61400055AR	Korpus rozrusznika				
36	1	61400094AR	Oslona				
37	1	3049021R	O-ring				

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61400007R	Uszczelka				
2	1	61400191	Izolator termiczny				
3	8	3891048R	Sruba				
4	1	61400027R	Uszczelka				
5	1	2318662R	Gaznik				
6	1	61400056AR	Uszczelka				
7	3	3960087AR	Sruba				
8	1	61400123BR	Dzwignia ssania				
9	2	3960145R	Sruba				
10	1	61400202R	Kit filtra powietrza		Maggio 2020 / May		BT3-143-05/20
10	1	61400341	Kit filtra powietrza	Giugno 2020 / June 2020			BT3-143-05/20
11	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2838070081		
12	2	3916005R	Podkladka				
13	2	3833073R	Podkladka				
14	2	3891063R	Sruba				
15	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2838070081		
16	1	61330040AR	Sruba				
17	1	61402035AR	Kompletny zbiornik		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
18	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
19	1	61380111R	Przewód odpowietrznika				
20	1	61380112R	Waz				
21	1	4159008	Waz		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
22	1	4161211R	Tuleja				
23	1	61400183	Zestaw uszczelek				
24	1	61070079AR	Korek kpl.				
25	1	61070006R	Uszczelka				
26	1	61110162BR	Tulejka				
27	1	50010218R	Filtr paliwa				
28	4	61400136R	Wkladka				
29	1	61400117R	Mocowanie				
32	1	61400229R	Filtr powietrza	SN 2838070082			
33	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr	SN 2838070082			
34	1	61400347	Zestaw Diod	Giugno 2020 / June 2020			BT3-143-05/20
35	1	61400343	Kompletny zbiornik				BT3-144-09/20
36	1	3073021AR	Wąż				BT3-144-09/20
37	4	61400321R					BT3-144-09/20
38	4	3801011R					BT3-144-09/20
39	4	3916005R					
40	4	3819006R					
41	4	3891057R					




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61380094	Oslona				
2	2	3891051R	Śruba				
3	1	4161598AR	Dystans				
4	1	62030042R	Walek napędowy				
5	1	62022047R	Wąż				
6	1	3045034R	Podkładka				
7	1	3901008R	Śruba				
8	1	3024010R	Pierscien sprężysty				
9	1	3025018R	Pierscien				
10	1	3035230R	Łożysko				
11	1	3034008R	Łożysko				
12	1	4138311A	Pierscien				
13	1	3025009	Pierscien				
14	1	3901016	Sruba				
15	1	61040071R	Korek				
16	1	61050013R	Skrzynia przekładniowa				
17	1	3034218R	Łożysko				
18	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				
19	1	3034012R	Łożysko				
20	1	3025022R	Pierscien				
21	1	3050018R	Pierscien uszczelniający				
22	1	61040066R	Dystans				
23	1	61040145R	Piasta				
24	1	4179089R	Kolnierz				
25	1	61110074R	Oslona				
26	1	61110075R	Nakretka				
27	1	61250237A	Zestaw przekładnia katowa Ø26 + wkładka				
28	1	61040132A	Zestaw naprawczy przekładni kątovej				
29	1	62030051R	Nakrętka				
30	1	365000115R	O-ring				
31	7	3893016AR	Sruba				
32	1	62030056AR	Śruba				
33	1	3914006R	Nakretka				
34	1	61400307R	Przewód				
35	1	61400300R	Linka gazu				
36	2	3049046R	O-ring				
37	1	61380055AR	Dzwignia				
38	1	61400155AR	Przycisk				
39	1	4100098BR	Sprężyna				
40	1	61400158R	Dzwignia gazu				
41	1	61380096	Dzwignia				
42	2	3960061AR	Śruba				
44	1	62030049	Sprężyna				
46	2	3918003R	Podkładka				





Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	3033021	Sworzeń				
48	1	61400168R	Przycisk				
49	1	61400219AR	Zabierak				
51	1	61380093	Kompletne pokretlo				
52	1	61400314	Kompletny uchwyt				
53	1	3050034R	Pierścień uszczelniający				
54	2	3034019R	Lozysko				
55	1	62030090AR	Łącznik				
56	1	62030023R	Tulejka				
57	2	3049008R	O-ring				
58	1	61400172R	Walek napedowy				
59	1	61402066R	Walek gietki				
60	1	62030077R	Taśma				
61	4	3891057R	Sruba				
62	1	61010024R	Blokada				
63	1	61400313	Dzwignia gazu kpl.				




Ilustracja Rama

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	62022046	Zestaw spinek				
2	4	365200150AR	Blokada				
3	1	61400200	Pas nosny				
4	1	62030027DR	Mocowanie				
5	1	62030066R	Uchwyt				
6	1	62030082R	Korek				
7	1	62030083R	Przewód				
8	12	3960091AR	Śruba				
9	4	3918005R	Podkładka				
10	1	61400141R	Wykładzina				
11	2	62030026R	Oslona				
12	1	62030030AR	Sprężyna				
13	1	62030029R	Rolka				
14	1	62030033R	Oslona				
15	2	3910024R	Śruba				
16	1	61400117R	Mocowanie				
17	1	62030020R	Dystans				
18	4	3916005R	Podkładka				
19	4	3819006R	Podkładka				
20	4	3801011R	Sruba		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
20	4	3891057R	Sruba	Settembre 2020 / September 2020			BT3-144-09/20
21	1	62030028R	Amortyzator				
22	4	61400174R	Sprezyna				
23	4	62030068R	Plytka				
24	4	3916005R	Podkładka				
25	1	62030067	Piasta				
26	1	61402043AR	Rama				
27	1	3916010R	Podkładka				
28	1	3914014R	Nakrętka				
29	1	61400173AR	Plytka				
30	1	61400120R	Plytka				
31	4	3960147R	Śruba				
32	1	61400259	Tank			Optional	
33	4	61200129R	Sprężyna				
34	4	3916009R	Podkładka				
35	4	61200128R	Dystans				




Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61332032R	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61280333	Oslona tarczy				
7	1	4191240	Zestaw narzedzi				
8	1	61400193	Zestaw etykiet				
9	1	4095665BR	Tracza 3 zeby				



Ilustracja Gaznik WT-1199

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318643R	Śruba regulacyjna MAX				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318662R	Gaznik				



Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				