


EF 3600 Kosa spalinowa




Dokumenty

- Silnik
- Rozrusznik i sprzęgło
- Zbiornik paliwa i filtr powietrza
- Przeniesienie napędu
- Gaźnik
- Akcesoria




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
2	1	61200027BR	Oslona cylindra				BT3-115-06/12
3	2	4191069BR	Plytka				
4	2	3801065R	Sruba				
5	2	3819036R	Podkladka				
6	1	3916006R	Podkladka				
7	1	61200061AR	Tlumik				
8	1	61200063AR	Deflektor				
9	1	3055115R	Swieca zaplonowa				
10	1	61350272R	Uszczelka				
11	2	074000405R	Pierscien tlukowy				
12	2	004900061R	Pierscien				
13	1	50110047R	Pierscien tlukowy				
14	1	61212004B	Tlok kpl. Ø38				
15	1	61212005B	Cylinder kpl. Ø38				
16	1	50110044R	Lozysko				
17	2	50110043AR	Dystans				
18	1	61200001R	Wal korbowy				
19	1	61200064R	Stoper				
20	1	61330067	Skrzynia korbowa kpl.				
21	1	3860096R	Sruba				
22	2	094000006R	Lozysko				
23	1	61200006AR	Uszczelka				
24	2	094000099R	Pierścien uszczelniający				
25	4	094000101R	Śruba				
26	4	3833073R	Podkladka				
27	2	3023008R	Sworzeń				
28	3	3916005R	Podkladka				
29	1	3819006R	Podkladka				
30	3	3801010R	Sruba				
31	2	3960030R	Śruba				
32	1	3960069AR	Śruba				
33	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
34	1	61330054BR	Oslona				
35	1	61330079R	Pokrywa				
36	3	3893009R	Śruba				
37	1	61330080AR					




Ilustracja Rozrusznik i sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200258R	Rozrusznik kpl.				
2	1	61200015R	Uchwyt				
3	1	56520087R	Linka rozrusznika				
4	6	3801010R	Sruba				
5	4	3916005R	Podkładka				
6	1	004000132R	Sprężyna				
7	1	072700089R	Tulejka				
8	1	4191018BR	Koło linowe rozrusznika				
9	1	61252002R	Zabierak sprzęgła				
10	1	4191016R	Zabierak				
11	1	3918028R	Podkładka				
12	1	61200012AR	Kapturek świecy zapłonowej				
13	1	61200260	Kit Rozrusznik kpl.				
14	1	61250015CR	Cewka zapłonowa				
15	1	61250047R	Przewód				
16	2	3801013R	Sruba				
17	2	3819006R	Podkładka				
18	1	3912009	Nakrętka				
19	2	3818011AR	Podkładka				
20	1	61250014AR	Koło magnesowe				
21	1	61200192AR	Adapter				
22	2	3801015R	Sruba				
23	1	61200192AR	Adapter				
24	2	3914003R	Nakrętka				
25	1	4196038R	Tulejka				
26	1	4196037R	Rękaw				
27	1	3024015R	Pierscien				
28	1	61200031AR	Korpus rozrusznika				
29	1	3035042R	Łożysko				
30	1	3025022R	Pierscien				
31	1	4191030R	Beben sprzęgła				
32	2	4191027FR	Sworzeń				
33	1	4191028R	Sprężyna				
34	1	4191153BR	Sprzęgło				
35	1	50050127	Sprężyna				
36	2	3064010R	Podkładka				
37	2	3024007R	Pierscien				
38	2	4191017A	Sprężyna				



Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	2	3801015R	Sruba				
4	1	61330070	Filtr powietrza kpl.				
5	1	61200196AR	Uszczelka				
6	1	2318765AR	Gaźnik WT-869A				
7	1	61330053AR	Filtr powietrza				
8	1	61330048AR	Pokrywa filtra				
9	1	61200028DR	Kompletny zbiornik				
10	1	4098377R	Tasma				
11	1	61350328R	Wąż				
12	1	3073014R	Wąż				
13	1	4161211R	Tuleja				
14	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
15	1	61250228R	Wąż				
16	1	61070079AR	Korek kpl.				
17	1	61070006R	Uszczelka				
18	1	094600450R	Filtr paliwa				
19	1	61200238AR	Oslona				
20	5	3819006R	Podkladka				
21	5	3918005R	Podkladka				
22	1	3801013R	Sruba				
23	2	61052009BR	Śruba				
24	1	61200024R	Dźwignia				
25	1	3960069AR	Śruba				
26	1	61200023AR	Dźwignia				
27	1	4120070	Podkladka				
28	4	61200128R	Dystans				
29	4	3916008R	Podkladka				
30	1	61200129R	Sprężyna				
31	4	3801016R	Sruba				
32	1	034000013R	Nakretka				
33	1	61330035R	Oslona				
34	1	61330040AR	Sruba				
35	1	61202067	Kit filtra powietrza				
36	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
37	1	61210047R	Oslona				




Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				
2	2	3801015R	Sruba				
3	2	61170132R	Przelotka				
4	1	4179094AR	Pokrętło				
5	5	3801013R	Sruba				
6	1	61040145R	Piasta				
7	1	074000183AR	Zacisk	06/2011			BT3-106-04/11
8	1	3960021	Śruba				
9	1	61250287A	Przekładnia katowa Ø28				
10	1	4191192R	Oslona Ø28				
11	8	3914003R	Nakretka				
12	1	2317021R	Wyłącznik				
13	1	4138358R	Przycisk				
14	1	4138360R	Sprężyna				
15	1	4174246AR	Dźwignia				
16	1	4174245CR	Dźwignia gazu				
17	1	4138361R	Sprężyna				
18	1	61040066R	Dystans				
19	1	4100098BR	Sprężyna				
20	2	3960029	Śruba				
21	1	3801016R	Sruba				
22	1	61040140R	Pokrętło				
23	1	4174187ER	Uchwyt				BT3-115-06/12
24	1	61040131R	Uchwyt				
25	1	61200047R	Linka gazu				
26	1	61200046R	Przewód				
27	1	61200175R	Uchwyt kpl.				
28	1	4098116R	Walek napędowy				
29	2	074000035R	Amortyzator				
30	1	3901008R	Śruba				
31	1	4138359R	Przycisk				
32	1	61110074R	Oslona				
33	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
34	1	3035023R	Łożysko				
35	1	4179194AR	Taśma Ø28				
36	1	3025019	Pierscien				
37	1	4179089R	Kolnierz				
38	1	3034019R	Łożysko				
39	1	4138311A	Pierscien				
40	1	3025009	Pierscien				
41	1	61040133A	Zestaw naprawczy przekładni katowej				
42	1	61040071R	Korek				
43	1	61040144R					
44	1	3034218R					
45	1	61110075R					

Ilustracja Przeniesienie napędu


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	3034012R	Lozysko				
47	1	3025022R	Pierscien				
48	1	3050018R	Pierscien uszczelniajacy				
49	2	3819006R	Podkladka				
50	1	072700264CR	Zacisk	06/2011			BT3-106-04/11
51	1	4175126R	Uchwyt i pokrętko				
52	1	61040140R	Pokrętko				
53	1	61330085R	Uchwyty kilka				
54	4	3893016AR	Sruba				
55	1	61330088R	Przycisk				
56	1	61330091R	Sprężyna				
57	1	61040056R	Sprężyna				
58	1	61330089R	Sworzeń				
59	1	61370113R	Dźwignia gazu				
60	1	61370114R	Dzwignia				
61	1	4138360R	Sprężyna				
62	1	3891054R	Sruba				
63	1	61330084R	Przewód				
64	1	61330092R	Linka gazu				
65	1	61330056	Uchwyt kpl.				BT3-115-06/12



15 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50010141	Śruba				
2	2	095000164	Pierścień				
3	1	072700211	Przepustnica				
4	1	2318211	Sworzeń				
5	1	2318737	Walek				
6	1	072700347	Sprężyna				
7	1	2318631	Śruba regulacyjna				
8	1	2318837	Śruba regulacyjna				
9	1	074000240	Śruba regulacyjna				
10	1	2318191	Pokrywa				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	003300197	Śruba				
13	1	375100087	Pokrywa				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	2318671	Zestaw naprawczy				
16	1	094600148	Sprężyna				



Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	4160463AR	Pas nosny				
2	2	3960040R	Sruba				
3	1	61200255	Ośłona kpl.				
4	1	61330064R	Głowica żyłkowa kpl. Ø 3				
5	1	4179113AR	Ośłona dodatkowa				
6	1	4174275R	Ostrze				
7	1	61330050	Ośłona				
8	1	61052031R	Zestaw narzędzi				
9	1	4095675BR	Specjalny nóż stalowy do cięcia trawy				
10	1	61330072	Zestaw etykiet				
11	1	61330042	Taśma				
12	1	3914003R	Nakretka				
13	1	3916005R	Podkładka				
14	1	61330042	Taśma				
15	1	3910005	Śruba				
16	1	3914008R	Nakrętka				
17	1	61330039	Płytki				
18	1	3933020R	Śruba				