

## 146 Pilarka lancuchowa




### Dokumenty

Silnik

Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Uchwyt i hamulec

Gaźnik WT-162A




## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	3055101	Swieca zaplonowa				
2	1	094600436R	Uszczelka				
3	4	005100906AR	Śruba				
4	1	094600358	Płytką				
5	2	094600042	Sworzeń				
6	2	005000015R	Pierścień tłokowy Ø44				
7	2	004900061R	Pierscien				
8	1	093800005	Pierścień tłokowy				
9	1	094600174	Tłok kpl. Ø44				
10	1	095100008	Cylinder kpl. Ø46				
11	2	094600039	Śruba				
12	1	094600024	Płytką				
13	2	3914003R	Nakretka				
14	1	094600057	Uszczelka				
15	1	094600176	Tłumik				
16	1	094500004R	Pierścień uszczelniający				
17	1	094600414	Zestaw uszczelek				
18	1	094600043BR	Uszczelka				
19	2	3034012R	Lozysko				
20	1	4098232R	Wpust				
21	1	094000005	Łożysko				
22	1	094600026R	Wał korbowy				
23	1	3050015AR	Pierscien uszczelniający				
24	1	094600033	Zębatka ślimakowa				
25	1	094600393	Pokrywa				
26	2	094600453	Zestaw etykiet				
27	1	097000064AR	Uchwyt				
28	1	4098073R	Linka rozrusznika				
29	1	094600412R	Korpus rozrusznika				
30	1	004000132R	Sprezyna				
31	1	094500023R	Koło linowe rozrusznika				
32	1	094500034R	Podkładka				
33	1	094600404R	Koło magnesowe				
34	5	094600041AR	Sruba				
35	1	095100057R	Rozrusznik kpl.				
36	2	094000227	Śruba				
37	2	3916004R	Podkładka				
38	2	006000315R					
39	1	094600305B					
40	1	094600015					
41	1	3912009					
42	1						
43	1						
44	2						
45	2						
46	1						

## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	2317021R	Wyłącznik				
48	1	094600280B	Przewód				
49	1	094600169AR	Sprezyna				
50	1	094100014	Kapturek świecy zapłonowej				
51	2	004000140R	Zabierak				
52	4	099900311B	Śruba				
53	4	3833076	Podkładka				




## Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	093500422R	Korek				
2	1	094000078R	Uszczelka				
3	1	094600365A	Dźwignia ssania				
4	1	50010218R	Filtr paliwa				
5	1	094600172	Wąż				
6	1	094600079	Zawór odpowietrznika oleju				
7	1	095100127	Zbiornik				
8	2	094500141AR	Szpilka				
9	1	094600044	Płytką				
10	1	012000028	Śruba				
11	1	094600369R	Oslona				
12	7	094600041AR	Sruba				
13	1	094600182	Przewód odpowietrznika				
14	1	094500390A	Filtr oleju				
15	3	3819006R	Podkladka				
16	3	093800060B	Śruba				
17	4	3833073R	Podkladka				
18	4	006100303R	Śruba				
19	1	094600339	Pompa olejowa				
20	1	094100024	Blokada				
21	1	094600359	Blokada				
22	1	094600063	Rurka				
23	1	094600030R	Tłok pompy				
24	1	094600220	Korpus pompy				
25	1	094600046A	Złączki				
26	1	094600062	Złączki				
27	3	093000140	Śruba				
28	1	074000167R	Zaślepka uszczelniająca				
29	2	094500070	Nakrętka				
30	1	026400089A	Wąż				
31	1	095100056	Pokrywa				
32	1	093000468A	Śruba				
33	1	094500010A	Podkladka				
34	1	094500183	Wąż				
35	1	3026004	Pierścień				
36	1	094600071A	Podkladka				
37	1	2317021R	Wyłącznik				
38	1	095100077A	Oslona cylindra				
39	1	094600112	Nakrętka				
40	1	094600126	Waz				
41	1	094600056	Kołnierz				
42	1	094100179					
43	1	094600103					
44	1	094600070					
45	1	005000347AR					


## Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	094600131B	Mocowanie				
47	1	094600018	Kolektor ssący				
48	1	094600032	Śruba				
49	1	094600335	Płytką				
50	1	094600072A	Sprężyna				
51	1	094600036BR	Filtr powietrza				
53	1	015000100	Wąż				
54	1	005200941	Rurka				
55	1	094600181R	Zbiornik paliwa				



## Ilustracja Uchwyt i hamulec

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	094500033	Podkładka				
2	1	005000165R	Łożysko				
3	1	094500761A	Bęben sprzęgła .325				
4	1	004000352R	Podkładka				
5	1	094000129AR	Sprzeglo				
6	1	094500029AR	Sprezyna				
7	10	094600041AR	Sruba				
8	1	094600198	Płytką				
9	1	095000286	Płytką				
10	1	094600382R	Oślona łańcucha				
11	1	095000219AR	Sprezyna				
12	1	095000291	Sworzeń				
13	1	094600382R	Oślona łańcucha				
14	1	095000222	Oślona				
15	1	095000229	Pokrywa				
16	1	095000220	Sprężyna				
17	1	095000290	Sworzeń				
18	1	095100086	Oślona łańcucha				
19	1	094600381AR	Oślona				
20	1	50012026	Śruba napinacza łańcucha				
21	1	50010079	Blokada				
22	1	094600074R	Zębatka oporowa				
23	2	50010148R	Nakretka				
24	1	094600178R	Taśma hamulca				
25	1	094600068C	Sprężyna				
26	1	095100039	Linka gazu				
27	1	095100059	Pokrywa				
28	3	094600101AR	Sprężyna				
29	1	094600077	Oślona dodatkowa				
30	1	095100043	Uchwyt				
31	1	095100041	Uchwyt				
32	1	099900297	Śruba				
33	1	095100058	Uchwyt				
34	1	094600059	Linka gazu				
35	1	094600451	Podkładka				
36	1	094600198	Płytką				
37	1	094500298	Bęben sprzęgła				
38	1	094500046R	Pierścień				
39	1	095100040	Dźwignia gazu				



## Ilustracja Gaźnik WT-162A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1		094600148	Sprężyna				
2		074000240	Śruba regulacyjna				
3		2318723	Przepustnica				
4		003300209	Śruba				
5		094600256	Walek				
6		094600208	Sprężyna				
7		035000165	Sprężyna				
8		094600149	Śruba L				
9		094600150	Śruba H				
10		093500115	Sprężyna				
11		2318191	Pokrywa				
12		035000162	Śruba				
13		003300202	Śruba				
14		003300201	Walek napędowy				
15		095000146	Sprężyna				
16		094600143	Kulka				
17		003300197	Śruba				
18		094600138	Walek				
19		094600140	Dźwignia				
20		093500218	Dysza				
21		094600257	Wybierak				
22		003300036	Złączki				
23		094600135	Pokrywa				
24		2318671	Zestaw naprawczy				
26		094100179	Gaźnik WT-494				