

181 Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Rozrusznik i silnik

Skrzynia korbowa-hamulec-sprzęgło

Silnik

Gaźnik WKJ-62A




Ilustracja Rozrusznik i silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	3	097000092AR	Śruba				
2	1	50200015AR	Taśma				
3	1	098000010	Kolektor ssący				
4	1	094500007R	Pierścień tłokowy				
5	2	007201198R	Pierscien				
6	1	006000010	Łożysko				
7	1	098000001R	Wał korbowy				
8	1	098000312B	Tłok kpl. Ø52				
9	2	3033074	Podkładka				
10	1	52010441A	Tłumik				
11	4	005100906AR	Śruba				
12	1	097000215A	Zestaw uszczelek				
13	2	099900006R	Łożysko				
14	1	094500004R	Pierścień uszczelniający				
15	1	094500028R	Wpust				
16	1	52010458AR	Uszczelka				
17	1	3055114	Świeca zapłonowa				
18	1	097000094CR	Uszczelka				
19	1	099900014R	Pierścień uszczelniający				
20	2	3801045R	Śruba				
21	1	50010215R	Dekompresor				
22	1	097000342A	Pokrywa				
23	3	3801052R	Sruba				
24	2	098000004R	Pierścień tłokowy Ø52				
25	1	50102012F	Cylinder kpl.				
26	1	097000064AR	Uchwyt				
27	1	098000079R	Linka rozrusznika				
28	1	3918006	Podkładka				
30	1	3908036	Śruba				
31	1	097000019C	Kołnierz				
32	1	098000060AR	Sprężyna				
33	2	3916004R	Podkładka				
34	4	097000092AR	Śruba				
35	1	3833080R	Podkładka				
36	1	3916009R	Podkładka				
37	1	52010439CR					
38	2	094000227					
39	2	006000315R					
40	1	094600097AR					

Ilustracja Rozrusznik i silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	2317021R	Wyłącznik				
48	1	004000142R	Nakretka				
49	1	098000122	Zestaw etykiet				
50	1	52010093	Śruba				
51	1	3078012	Podkładka				
52	4	3833076	Podkładka				
53	2	3960017AR	Sruba				
54	1	2317013	Oslona				




Ilustracja Skrzynia korbowa-hamulec-sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	097000135R	Korek				
2	1	099900090R	Pierscien				
3	1	099900110	Przelotka				
5	1	006000102R	Zawleczka				
6	1	097000049A	Dźwignia ssania				
7	8	3833073R	Podkładka				
8	1	093800060B	Śruba				
9	1	097000147AR	Kolektor olejowy				
10	1	097000078	Korek				
11	2	097000080BR	Szpilka				
12	1	097000215A	Zestaw uszczelek				
13	1	098000076	Blokada				
14	1	099900368B	Śruba napinacza łańcucha				
15	1	61052009BR	Śruba				
16	1	097000109A	Zębatka oporowa				
17	2	3960093	Śruba				
18	1	50010148R	Nakretka				
19	1	006000251R	Śruba				
20	1	50250226R	Blokada				
21	4	3801035	Śruba				
22	1	097000524	Skrzynia korbowa				
23	1	097000069B	Tłok pompy				
24	1	097000072	Zębatka ślimakowa				
25	1	097000131BR	Pompa olejowa				
26	3	006000024R	Śruba				
27	3	006000315R	Podkładka				
28	1	097000062	Sworzeń				
29	1	097000067	Śruba				
30	1	097000068	Blokada				
31	1	097000071A	Sprężyna				
32	2	097000070	Podkładka				
33	1	097000073R	Podkładka				
34	1	097000359	Wąż				
35	1	006000300	Tulejka				
36	1	3023008R	Sworzeń				
37	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
38	1	097000057R	Przelotka				
39	2	099900006R					
40	1	097000276					
41	2	50070149					
42	1						
43	1						
44	1						
45	1						
46	1						
47	1						

Ilustracja Skrzynia korbowa-hamulec-sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
48	1	50010088AR	Sprężyna				
49	1	097000102	Ośłona				
50	1	097000106R	Sworzen				
51	1	50202011CR	Ośłona łańcucha kpl.				
52	1	097000275	Płytką				
53	1	3960045	Śruba				
54	1	50010243R	Sworzeń				
55	1	50010084	Płytką				
56	1	097000105	Taśma hamulca				
57	1	097000114	Deflektor				
58	1	097000098R	Sprężyna				
59	1	097000097	Podkładka				
60	1	097000132R	Sprzęgło				
61	1	097000207	Bęben sprzęgła				
62	1	097000011R	Łożysko				
63	1	006100730R	Pierścień				




Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	093000468A	Śruba				
2	1	098000034	Pokrywa filtra				
3	1	50010367R	Filtr powietrza				BT1-017-07/07
4	1	098000092R	Filtr powietrza nylon				BT1-017-07/07
5	1	099900296R	Śruba				
6	1	098000183R	Ośłona cylindra				
7	1	2317021R	Wyłącznik				
8	2	61052009BR	Śruba				
9	1	098000319R	Wąż				
10	3	3960057R	Śruba				
11	1	097000333	Kołnierz				
12	1	097000025AR	Dźwignia				
13	1	2318760BR	Gaźnik WJ-72B				
14	1	097000323A	Prowadnik śruby				
15	1	097000280	Mocowanie				
16	3	097000092AR	Śruba				
17	1	098000043	Złączki				
18	6	3833073R	Podkładka				
19	1	098000320	Kompletny zbiornik				
20	1	097000184	Pokrywa				
21	3	3960040R	Sruba				
22	1	50010157	Dźwignia gazu				
23	1	097000135R	Korek				
24	1	52012044	Cięgno				
25	4	097000038AR	Amortyzator				
26	1	099900083B	Zawór odpowietrznika				
27	4	006000251R	Śruba				
28	1	097000028R	Sprezyna				
29	4	097000061AR	Śruba				
30	1	50200017R	Uchwyt				
31	1	50010218R	Filtr paliwa				
32	1	097000056R	Uszczelka				
33	1	099900090R	Pierscien				
34	1	099900268A	Blokada				
35	1	094600126	Waz				

FINO A NOVEMBRE 2004
 TILL NOVEMBER 2004
 BIS NOVEMBER 2004
 HASTA NOVIEMBRE 2004
 JUSQU'A NOVEMBRE 2004


27 ■ KIT RIPARAZIONE
 REPAIR KIT



compl. 26

DA NOVEMBRE 2004
 FROM NOVEMBER 2004
 AB NOVEMBER 2004
 DESDE NOVIEMBRE 2004
 DEPUIS NOVEMBRE 2004

56 ■ KIT RIPARAZIONE
 REPAIR KIT



compl. 55

kit 61

Ilustracja Gaźnik WKJ-62A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1		028400110	Przepustnica				
2		380000338	Śruba				
3		2318763	Sprężyna				
4		097000161	Sprężyna				
5		097000154	Walek				
6		097000155	Walek				
7		097000162	Śruba				
8		097000164	Śruba L				
9		097000163	Śruba H				
10		097000223	Sprężyna				
11		097000158	Dysza				
12		035000162	Śruba				
13		097000156	Pokrywa				
14		003300202	Śruba				
15		035000169	Walek napędowy				
16		035000164	Sprężyna				
17		006000325	Kulka				
18		50010141	Śruba				
19		035000151	Przepustnica				
20		035000149	Płytką				
21		097000160	Dźwignia				
22		003300036	Złączki				
23		097000157	Pokrywa				
24		035000161	Śruba				
25		097000224	Tulejka				
26		097000512A	Gaźnik WJ-72A				
27		2318672	Zestaw naprawczy				
29		097000058A	Prowadnik śruby				
30		028400110	Przepustnica				
31		380000338	Śruba				
32		2318763	Sprężyna				
33		097000161	Sprężyna				
34		097000154	Walek				
35		097000155	Walek				
36		097000162	Śruba				
37		2318761	Śruba L				
38		2318762	Śruba H				
39		097000223	Sprężyna				
40		098000026	Dysza				
41		035000162	Śruba				
42		097000156	Pokrywa				
43		003300202	Śruba				
44		035000169	Walek napędowy				
45		035000164	Sprężyna				
46		006000325	Kulka				
47		50010141	Śruba				

Ilustracja Gaźnik WKJ-62A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
48		035000151	Przepustnica				
49		035000149	Płytki				
50		097000160	Dźwignia				
51		003300036	Złączki				
52		097000157	Pokrywa				
53		035000161	Śruba				
54		097000224	Tulejka				
55		2318760BR	Gaźnik WJ-72B				
58		2318695	Pokrywa				
59		2318694	Pokrywa				
60		097000323A	Prowadnik śruby				
61		097000512A	Gaźnik WJ-72A				