


185 HD Pilarka lancuchowa



Dokumenty

Silnik
Skrzynia korbowa
Filtr powietrza i zbiornik paliwa
Gaźnik WJ-85B




Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	9	097000092AR	Śruba				
2	1	50200015AR	Taśma				
3	1	098000010	Kolektor ssący				
4	1	094500007R	Pierścień tłokowy				
5	2	007201198R	Pierscien				
6	1	006000010	Łożysko				
7	1	098000001R	Wał korbowy				
8	1	098000312B	Tłok kpl. Ø52				
9	5	3033074	Podkładka				
10	1	52010441A	Tłumik				
11	4	005100906AR	Śruba				
12	1	097000215A	Zestaw uszczelek				
13	2	099900006R	Łożysko				
14	1	094500004R	Pierścień uszczelniający				
15	1	094500028R	Wpust				
16	1	52010458AR	Uszczelka				
17	1	3055114	Świeca zapłonowa				
18	1	097000094CR	Uszczelka				
19	1	099900014R	Pierścień uszczelniający				
20	2	3801045R	Śruba				
21	1	094600126	Waz				
22	1	097000342A	Pokrywa				
23	1	3801052R	Sruba				
24	2	098000004R	Pierścień tłokowy Ø52				
25	1	50102012F	Cylinder kpl.				
26	1	097000064AR	Uchwyt				
27	1	098000079R	Linka rozrusznika				
28	1	098000133	Deflektor				
30	1	3908036	Śruba				
31	1	097000019C	Kołnierz				
32	1	4098377R	Tasma				
33	1	3078012	Podkładka				
34	3	3960017AR	Sruba				
35	1	3918006	Podkładka				
36	4	3833073R	Podkładka				
37	1	52010439CR	Koło pasowe				
38	2	61052009BR	Śruba				
39	2	006000315R					
40	1	094600097AR					

BT4-080-10/06

Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	094500497R	Wyłącznik				
48	1	004000142R	Nakretka				
49	1	3960057R	Śruba				
50	1	52010093	Śruba				
51	1	3833080R	Podkładka				
52	4	3833076	Podkładka				
53	2	094000227	Śruba				
54	1	098000493	Mocowanie				
55	1	52012116A	Gaźnik WJ-104				
56	2	3916004R	Podkładka				
57	1	3916009R	Podkładka				
58	1	098000060AR	Sprężyna				
59	1	099900397	Nakrętka				
60	1	015000100	Wąż				
61	1	004000438R	Płytką				
62	1	005100913B	Śruba				
63	1	097000333	Kołnierz				
64	1	52010008A	Kolektor ssący				
65	1	52010189	Prowadnik śruby				
66	1	50102011	Zestaw etykiet				




Ilustracja Skrzynia korbowa

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50012008R	Korek				
2	1	099900090R	Pierscien				
3	1	099900110	Przelotka				
5	1	006000102R	Zawleczka				
6	1	097000049A	Dźwignia ssania				
7	3	3833073R	Podkladka				
8	1	093800060B	Śruba				
9	1	097000147AR	Kolektor olejowy				
10	1	097000078	Korek				
11	1	097000080BR	Szpilka				
12	1	097000215A	Zestaw uszczelek				
13	1	098000076	Blokada				
14	1	099900368B	Śruba napinacza łańcucha				
15	1	61052009BR	Śruba				
16	1	097000109A	Zębatka oporowa				
17	1	097000011R	Łożysko				
18	2	50010148R	Nakretka				
19	1	005100913B	Śruba				
20	1	50250226R	Blokada				
21	4	61052009BR	Śruba				
22	1	50102019A	Skrzynia korbowa				
23	1	097000069B	Tłok pompy				
24	1	097000072	Zębatka ślimakowa				
25	1	097000131BR	Pompa olejowa				
26	3	005100905	Śruba				
27	1	006100730R	Pierścień				
28	1	097000062	Sworzeń				
29	1	097000067	Śruba				
30	1	097000068	Blokada				
31	1	097000071A	Sprężyna				
32	2	097000070	Podkladka				
33	1	097000073R	Podkladka				
34	1	097000359	Wąż				
35	1	006000300	Tulejka				
36	2	3023008R	Sworzeń				
37	1	097000229R					
38	1	097000057R					
39	2	099900006R					
40	1	097000276					
41	2	50070149					
42	1						
43	1						
44	1						
45	1						
46	1						
47	1						

Ilustracja Skrzynia korbowa


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
48	1	50010088AR	Sprężyna				
49	1	097000102	Ośłona				
50	1	097000106R	Sworzen				
51	1	50202011CR	Ośłona łańcucha kpl.				
52	1	097000275	Płytką				
53	1	3960045	Śruba				
54	1	3049030	O-ring				
55	1	50010084	Płytką				
56	1	097000105	Taśma hamulca				
57	1	097000114	Deflektor				
58	1	097000098R	Sprężyna				
59	1	097000097	Podkładka				
60	1	097000132R	Sprzęgło				
61	1	097000207	Bęben sprzęgła				
62	1	50010243R	Sworzeń				




Ilustracja Filtr powietrza i zbiornik paliwa

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	098000320	Kompletny zbiornik				
2	1	097000184	Pokrywa				
3	3	3960040R	Sruba				
4	1	50010157	Dźwignia gazu				
5	1	50012008R	Korek				
6	1	52012044	Cięgno				
7	4	097000038AR	Amortyzator				
8	1	018500096	Korpus zaworu				
9	4	005100913B	Śruba				
10	7	3833073R	Podkładka				
11	4	097000061AR	Śruba				
12	1	50200017R	Uchwyt				
13	1	50010218R	Filtr paliwa				
14	1	098000319R	Wąż				
15	1	099900090R	Pierscien				
16	1	097000025AR	Dźwignia				
17	1	097000028R	Sprezyna				
18	1	099900268A	Blokada				
19	1	098000297R	Filtr powietrza kpl.				
20	1	50100017	Pokrywa filtra				
21	1	50102008	Oslona cylindra				
22	1	52010014B	Korpus filtra				
23	3	093000468A	Śruba				
24	1	098000294R	Uszczelka				
25	1	098000281	Zawór odpowietrznika				
26	3	52012008	Śruba				
27	1	098000315	Wkładka				
28	1	018600056AR	Filtr powietrza				
29	1	52010514R	Kołnierz				
30	3	3802002A	Śruba				
31	2	4098377R	Tasma				
32	1	018500066	Złączki				
33	1	006000311	Taśma				
34	1	018600090A	Uszczelka				
35	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
36	1	3049036	O-ring				
37	1	018100087					
38	1	52010134R					
39	2	3049050R					

3 Compl. Walbro WJ-85B



27



Ilustracja Gaźnik WJ-85B

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	52010019	Przepustnica				
2	1	035000160	Śruba				
3	1	52012116A	Gaźnik WJ-104				
4	1	097000161	Sprężyna				
5	1	097000154	Walek				
6	1	097000155	Walek				
7	1	097000162	Śruba				
8	1	2318762	Śruba H				
9	1	2318761	Śruba L				
10	2	097000223	Sprężyna				
11	2	097000224	Tulejka				
12	4	035000162	Śruba				
13	1	52010007	Pokrywa				
14	1	003300202	Śruba				
15	1	035000169	Walek napędowy				
16	1	035000164	Sprężyna				
17	1	006000325	Kulka				
18	1	003300209	Śruba				
19	1	035000151	Przepustnica				
20	1	035000149	Płytką				
21	-		Niedostępny dla tego urządzenia				
22	1	003300036	Złączki				
23	1	097000157	Pokrywa				
24	1	035000161	Śruba				
25	1	2318672	Zestaw naprawczy				
27	1	50250090R	Zestaw narzędzi				