


## MTT 2500 Pilarki lancuchowe




### Dokumenty

- Silnik
- Układ zapłonowy
- Skrzynia korbowa
- Uchwyt
- Oslona lancucha - Sprzęgło
- Gaznik WT-1163
- Akcesoria




## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3891048R	Sruba				
2	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
3	1	3891053R	Sruba				
4	1	50292017AR	Skrzynia korbowa kpl.				
5	4	3891035R	Sruba				
6	2	3034009R	Łożysko				
7	1	50290207R	Wał korbowy				
8	1	3037002R	Łożysko oporowe				
9	1	3055120R	Świeca zapłonowa				
10	1	50290153A	Cylinder kpl. Ø34				
11	1	50290007R	Uszczelka				
12	2	61290045R	Pierścień tłokowy				
13	1	50290152	Tłok kpl. Ø38				
14	2	58070166BR	Pierscien				
15	1	50290100R	Uszczelka				
16	1	50290151AR	Tłumik kpl.				
17	2	3860118R	Śruba				
18	1	3024001R	Pierścień sprężysty				
19	1	50290154BR	Szortblok				




## Ilustracja Układ zapłonowy

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	3	3893016AR	Sruba				
2	1	61370024R	Linka rozrusznika				
3	1	50270137R	Uchwyt				
4	1	50290015BR	Koło magnesowe				
5	1	50290107R	Sprężyna rozr.				
6	1	50290020AR	Koło pasowe				
7	1	50290133AR	Sprężyna				
8	1	50290105AR	Zębatka napędowa				
9	1	3893063R	Sruba				
10	1	50290197R	Rozrusznik kpl.				
11	1	2501005AR	Cewka zapłonowa				
12	2	3891015R	Sruba				
13	2	61170014A	Dystans				
14	1	3911014R	Nakrętka				
15	1	094500229R	Podkładka				
16	1	3833080R	Podkładka				
17	1	50162019A	Zestaw zabieraków				




## Ilustracja Skrzynia korbowa

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50290109R	Korek kpl.				
2	1	3049047R	O-ring				
3	1	50290028R	Korek kpl.				
4	1	099900090R	Pierscien				
5	2	3893009R	Śruba				
6	1	50290036R	Pokrywa				
7	1	50030286	Złączki				
8	1	3088002R	Przelotka				
9	1	50290171R	Wąż				
10	1	61110162BR					
11	1	2318015R					
12	1						
13	1						
14	1						
15	1						
16	3						
17	1						
18	2						
19	1						
20	3						
21	1						
22	1						
23	1						
24	1						
25	1						
26	2						
27	1						
28	1						
29	1						
30	1						
31	1						
32	1						
33	1						
34	1						
35	1						




## Ilustracja Uchwyt

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50290012R	Przewód				
2	1	50290158	Filtr powietrza pokrywa				
3	1	50290056R	Filtr powietrza				
4	1	3893009R	Śruba				
5	2	3980019R	Nakrętka				
6	1	50292008R	Filtra powietrza				
7	1	2318001R	Gaźnik				
8	1	3073005R	Wąż				
9	1	50290199	Zestaw uchwytu				
10	1	50292003R	Kolektor ssący				
11	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
12	2	3893071R	Śruba				
13	2	50290112R	Wąż				
14	2	50160040AR	Amortyzator				
15	1	50290052R	Uchwyt				
16	1	3960115R	Sruba				
17	1	50050047AR	Sprezyna				
18	3	3893016AR	Sruba				
19	1	50270173R	Sprężyna				
20	1	50270174R	Dzwignia sterujaca				
21	1	50270172AR	Sprężyna				
22	1	50270154R	Dzwignia				
23	1	50270153R	Dzwignia gazu				
24	1	50270047R	Sprężyna				
25	1	50290145R	Przewód paliwa				
26	1	3073012R	Wąż				
27	1	50290062AR	Linka gazu				
28	1	50290013AR	Przewód				
29	1	50290117R	Korek				








## Ilustracja Gaznik WT-1163

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318779	Sruba regulacyjna MIN				
2	1	2318006R	Sruba H				
3	1	2318001R	Gaźnik				
4	1	2318671	Zestaw naprawczy				



## Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	30629532A	Łańcuch efco .1/4" x .050" (1,3 mm)			Carving	
1	1	30629540A	Łańcuch .1/4" x .050" (1,3 mm)			Standard	
1	1	30629521A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)			Standard	
2	1	50030353R	Prowadnica 10" - 25 cm			Carving	
2	1	50290132R	Prowadnica 10" - 25 cm			Standard (1/4)	
2	1	50160097R	Prowadnica 10" - 25 cm			Standard (3/8)	
3	1	1144033	Oslona prowadnicy				