


## MTT 3600 Pilarki lancuchowe




### Dokumenty

Silnik  
Rozrusznik kpl.  
Skrzynia korbowa  
Uchwyt i filtr powietrza  
Osłona lancucha - Sprzęgło  
Gaznik WT-1192  
Akcesoria




## Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	3055120R	Świeca zapłonowa				
2	1	50270212	Cylinder kpl.				
3	1	50270211	Tłok kpl.				
4	2	004900061R	Pierscien				
5	2	4196166R	Pierscien tłokowy				
6	1	094000005	Łożysko				
7	1	50270256R	Wał korbowy				
8	2	094000006R	Lozysko				
9	2	50272004R	Pierscien uszczelniający				
10	1	3024001R	Pierścień sprężysty				
11	1	50270260R	Pokrywa				
12	2	3801051R	Sruba				
13	2	3801056R	Sruba				
14	1	50270068R	Uszczelka		8819499999		BT4-124-01/20
15	1	50270254R	Tłumik kpl.		8819499999		BT4-124-01/20
16	3	3891038R	Sruba				
17	1	50270161AR	Oslona kolektora wydechowego				
18	3	3893016AR	Sruba				
19	1	50270098AR	Płytko				
20	1	3891009R	Śruba				
21	1	094600369R	Oslona				
22	1	50270072AR	Szpilka				
23	1	50270253R	Uszczelka		8819500001		BT4-124-01/20
24	1	50270254R	Tłumik kpl.		8819500001		BT4-124-01/20




## Ilustracja Rozrusznik kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50270234R	Rozrusznik kpl.				
2	1	3893063R	Sruba				
3	1	50290105AR	Zębatka napędowa				
4	1	50290133AR	Sprężyna				
5	1	50290020AR	Koło pasowe				
6	1	50290107R	Sprężyna rozr.				
7	1	61370024R	Linka rozrusznika				
8	1	50270137R	Uchwyt				
9	4	3960115R	Sruba				
10	1	50270164R	Koło magnesowe zestaw				
11	1	50162019A	Zestaw zabieraków				
12	1	094500229R	Podkładka				
13	1	3833080R	Podkładka				
14	1	3911014R	Nakrętka				
15	1	2501008AR	Cewka zapłonowa				
16	2	006000315R	Podkładka				
17	2	3891015R	Sruba				
18	1	094600097AR	Kapturek swiecy zaplonowej				
19	1	094600169AR	Sprezyna				




## Ilustracja Skrzynia korbowa

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50270215A	Skrzynia korbowa				
2	1	50270081R	Uszczelka				
3	1	50290109R	Korek kpl.				
4	1	3049047R	O-ring				
5	6	3891038R	Śruba				
6	2	005000347AR	Przelotka				
7	1	50270255R	Pierścień zabezpieczający				
8	1	50290040AR	Kołnierz				
9	1	3893009R	Śruba				
10	1	50270030R	Pompa olejowa				
11	1	50270190R	Zębatka ślimakowa				
12	2	3891009R	Śruba				
13	1	50270216	Zestaw umożliwiający				
14	1	50270204R	Przewód olejowy				
15	2	3026003R	Pierscien				
16	1	50270087R	Dźwignia				
17	1	50270043AR	Sprężyna				
18	2	3893001R	Śruba				
19	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
20	1	50010243R	Sworzeń				
21	2	3891036R	Śruba				
22	1	50270027R	Zębatka oporowa				




## Ilustracja Uchwyt i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50270218	Filtr powietrza pokrywa				
2	1	50270143AR	Filtr powietrza				
3	2	3980019R	Nakrętka				
4	1	50270142R	Filtra powietrza				
5	1	2318658BR	Gaźnik				
6	1	50270024R	Wąż				
7	1	50270219	Kolektor ssacy				
8	1	50270220	Zestaw uchwytu				
9	2	50270116AR	Amortyzator				
10	1	50160056	Śruba				
11	1	3893001R	Śruba				
12	3	50170034R	Mocowanie				
13	1	3960073R	Sruba				
14	3	50050047AR	Sprezyna				
15	1	099900090R	Pierscien				
16	1	50290028R	Korek kpl.				
17	2	094600262AR	Cięgno				
18	1	50270172AR	Sprężyna				
19	1	50270173R	Sprężyna				
20	1	50270174AR	Dźwignia sterująca				
21	1	50270154R	Dzwignia				
22	1	50270153R	Dzwignia gazu				
23	1	50270047R	Sprężyna				
24	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
25	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
26	1	50270103R	Wąż				
27	1	52040511R	Wąż				
28	1	50270082AR	Linka gazu				
29	1	094600450R	Filtr paliwa				
30	1	50270119R	Płytką				
31	1	3893009R	Śruba				
32	1	50270145R	Pokrywa				
33	3	3893016AR	Sruba				
34	1	50270054AR	Uchwyt				
35	4	3960115R	Sruba				
36	1	50290012R					
37	1	50290013AR					



## Ilustracja Oslona lancucha - Sprzęgło


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50240059R	Dystans				
2	1	50270036BR	Sprzeglo				
3	3	50270222BR	Sprężyna				
4	1	50270014R	Bęben sprzęgła				
5	1	3037024R	Tulejka				
6	1	50270042R	Taśma hamulca				
7	1	50240028R	Dystans				
8	1	3026007R	Pierścień				
9	1	50270176BR	Pokrywa				
10	2	3891009R	Śruba				
11	1	50270097AR	Sprężyna				
12	1	50270185BR	Oslona				
13	1	50270186AR	Ramię				
14	1	50270149R	Oslona lancucha kpl.				
15	2	3960030R	Śruba				
16	1	50270028R	Płytką				
17	1	50290156	Napinacz lancucha				
18	1	3980013R	Nakrętka				



## Ilustracja Gaznik WT-1192

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318643R	Śruba regulacyjna MAX				
2	1	2318779	Sruba regulacyjna MIN				
3	1	2318658BR	Gaźnik				
4	1	2318671	Zestaw naprawczy				



## Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50030212R	Prowadnica 14" - 35 cm				
1	1	50030233R	Prowadnica 12" - 30 cm				
2	1	30629525A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)				
2	1	30629522A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)				
3	1	1144038R	Osłona prowadnicy				
3	1	1144033	Osłona prowadnicy				