


## LR 44 PB COMFORT Kosiarka



## Dokumenty

Katalog części zamiennych



## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060316AR	Dzwignia hamulca				
2	1	66060384R	Podkladka				
3	1	66100232AR	Korpus				
4	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
5	1	66060421BR	Uchwyt				
6	1	66110610	Kit Sprezyna				
7	2	66060231	Tasma				
8	2	66070317R	Dzwignia napinajaca				
9	2	3910015R	Sruba				
10	2	66060317BR	Trzpien (zabezpieczajacy)				
11	1	66110014R	Przeslona				
12	2	3064005AR	Podkladka				
13	2	3024009R	Pierścień				
14	2	3045034R	Podkladka				
15	1	66070381	Zestaw etykiet				
16	1	66110026R	Os deflektora				
17	2	66070301A	Podstawa/uchwyt kpl.				
18	4	66070031R	Dzwignia				
19	8	66030012R	Podkladka				
20	1	66030003AR	Piasta noza				
21	4	66070030A	Trzpien (zabezpieczajacy)				
22	6	66030012R	Podkladka				
23	1	66100221R	Prawy nóz standard			Alettata; Winged	BT5-078-07/14
24	4	66070362	Zestaw kół				
25	4	3933032R	Nakretka				
26	4	66070298R	Pokrywa koła				
27	4	66070021R	Uchwyt				
28	1	3906150R	Sruba				
29	8	3027001R	Podkladka				
30	1	8202126R	Wpust				
31	1	66070497R	Lozysko				
32	4	3914010R	Nakretka				
33	1	66060164CR	Linka gazu				
34	1	66070379A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
35	1	66070329R	Zbiornik ściętej trawy				
36	1	66070133R	Mocowanie				
37	1	3910019	Śruba				
38	1	66070132R	Rama				
39	1	66060425R					
40	2	66060317BR					