

LR 44 TB Kosiarka




Dokumenty

[Kompletny katalog \(od czerwca '07\)](#)

[Kompletny katalog \(do maja '07\)](#)

[Kompletny katalog 2009](#)




Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060105R	Dźwignia napędu				BT5-048-04/08
2	2	66110281	Zestaw kół				BT5-038-01/07
3	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-077-06/14
3	1	66070653R	Linka napędu				BT5-077-06/14
4	1	66100013R	Oslona				
5	1	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
9	1	3910019	Śruba				
10	2	66070497R	Lozysko				BT5-038-01/07
11	1	66060104AR	Uchwyt				BT5-048-04/08
12	1	66070748	Zestaw belki				BT5-053-12/08
13	2	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napedowa lewego				
19	1	66110014R	Przeslona				
20	1	66070132R	Rama				
21	1	66070329R	Zbiornik ściętej trawy				
22	2	3045033R	Podkladka				BT5-048-04/08
23	1	66110610	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66100233AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkladka				
27	2	66110278R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
28	1	3047038R	Pasek				BT5-077-06/14
28	1	3047026R	Pasek				BT5-077-06/14
29	1	66070450R	Kolo pasowe	SN 6301118618			BT5-069-06/11
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070035BR	Sprezyna				BT5-077-06/14
31	1	66070652R	Sprężyna				BT5-077-06/14
32	1	66060425R					BT5-048-04/08
33	1	3024012R					
34	7	3916008R					
35	1	66100012					
36	1	66070436R					
37	1	66070013C					
38	3	3806076R					
39	1	66070755A					
40	5	011200035R					
41	1	66070018R					
42	1	66070060R					
43	1	66030044					

Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
44	1	66070036R	Sprężyna				
45	2	66062097	Zestaw kół				
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060106R	Dźwignia hamulca				BT5-048-04/08
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66100221R	Prawy nóż standard			Alettata; Winged	BT5-078-07/14
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	1	66070100	Dźwignia napędu				
64	1	66070099R	Sprężyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	2	3918009R	Podkładka				
67	1	66070128	Panel sterowania				
68	1	66070171R	Linka gazu				
69	2	3960072	Śruba				
70	3	66070228R	Mocowanie				BT5-042-06/07
71	1	66070233A	Oslona				BT5-042-06/07
72	2	66030080R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
73	2	66100126	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
74	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				BT5-048-04/08
75	1	66060398BR	Dźwignia napędu				BT5-048-04/08
76	2	3024009R	Pierścień				BT5-048-04/08
77	2	3064005AR	Podkładka				BT5-048-04/08
78	1	66060316AR	Dźwignia hamulca				BT5-048-04/08



Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060105R	Dźwignia napędu				
2	2	66110281	Zestaw kół				BT5-038-01/07
3	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-037-11/06, BT5-077-06/14
3	1	66070653R	Linka napędu				
4	1	66100013R	Oślona				
5	1	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
9	1	3910019	Śruba				
10	4	66030057R	Łożysko				
11	1	66060104AR	Uchwyt				
12	1	66070748	Zestaw belki				BT5-053-12/08
13	2	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66110014R	Przesłona				
20	1	66070132R	Rama				
21	1	66070329R	Zbiornik ściętej trawy				
22	2	3045033R	Podkładka				
23	1	66110610	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66100233AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkładka				
27	2	66110278R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
28	1	3047038R	Pasek				BT5-077-06/14
28	1	3047026R	Pasek				BT5-077-06/14
29	1	66070450R	Kolo pasowe				
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070035BR	Sprezyna				BT5-077-06/14
31	1	66070652R	Sprężyna				BT5-077-06/14
32	1	66070379A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
33	1	3024012R	Pierscien sprezysty				
34	7	3916008R	Podkładka				
35	1	66100012	Cięgno				
36	1	66070436R	Zebatka napędowa prawa				
37	1	66070013C	Tyłna oś				
38	3	3806076R	Sruba				
39	1	66070755A					
40	2	011200035R					
41	1	66070018R					
42	1	66070060R					

Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
43	1	66030044	Dystans				
44	1	66070036R	Sprezyna				
45	2	66062097	Zestaw kół				
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				BT5-039-03/07
55	1	66100221R	Prawy nóż standard			Alettata; Winged	BT5-078-07/14
56	4	66070497R	Lozysko				BT5-038-01/07
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	1	66070100	Dźwignia napędu				
64	1	66070099R	Sprężyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	2	3918009R	Podkładka				
67	1	66070128	Panel sterowania				
68	1	66070171R	Linka gazu				
69	2	3960072	Śruba				

Ilustracja Kompletny katalog 2009

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060398BR	Dźwignia napędu				
2	2	66110281	Zestaw kół				
3	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-077-06/14
3	1	66070653R	Linka napędu				BT5-077-06/14
4	1	66100013R	Oslona				
5	1	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				
9	1	66070233A	Oslona				
10	4	66030057R	Łożysko				
11	1	66060425R	Zespół dźwigni				
12	1	66070748	Zestaw belki	SN 6305024893			BT5-080-03/15
13	2	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66110014R	Przesłona				
20	1	66070132R	Rama				
21	1	66070329R	Zbiornik ściętej trawy				
22	2	3045033R	Podkładka				
23	1	66110610	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66100233AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkładka				
27	2	66110278R	Pokrywa koła				
28	1	3047038R	Pasek				BT5-077-06/14
28	1	3047026R	Pasek				BT5-077-06/14
29	1	66070450R	Koło pasowe				
30	1	3022020R	Sworzeń				
31	1	66070035BR	Sprezyna				BT5-077-06/14
31	1	66070652R	Sprężyna				BT5-077-06/14
32	4	66070435R	Tulejka				
33	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
34	7	3916008R	Podkładka				
35	1	66100012	Cięgno				
36	1	66070436R	Zebatka napędowa prawa				
37	1	66070013C	Tyłna oś				
38	3	3806076R	Sruba				
39	1	66070755A	Przeniesienie napędu				BT5-077-06/14
40	2	011200035R	Śruba				
41	1	66070018R	Dźwignia				
42	1	66070060R	Pokrywa koła				

Ilustracja Kompletny katalog 2009

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
43	1	66030044	Dystans				
44	1	66070036R	Sprezyna				
45	2	66062097	Zestaw kół				
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060316AR	Dzwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkladka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66100221R	Prawy nóż standard			Alettata; Winged	BT5-078-07/14
56	1	66070379A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
57	2	66030039	Płytką				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkladka				
62	2	3045034R	Podkladka				
63	3	66070228R	Mocowanie				
64	1	66070099R	Sprężyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	1	66070381	Zestaw etykiet				
67	1	66070744	Podstawa/uchwyt kpl.	SN 6305024893			BT5-080-03/15