


LR 53 TBXE COMFORT PLUS EURO 5 Kosiarki



Dokumenty

Katalog części zamiennych



Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060398BR	Dzwignia napędu				
2	2	66070724R	Kolo kpl.				
3	1	66070653R	Linka napędu				
4	1	66070644R	Oslona				
5	1	3914006R	Nakretka				
6	1	66110684	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66070466R	Blokada				
9	1	66070233A	Oslona				
10	8	66070497R	Lozysko				
11	1	66060421BR	Uchwyt				
12	1	66070748	Zestaw belki				
13	2	66070944R	Dzwignia napinajaca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66110753R	Przeslona			Rosso; Red	
20	1	66072047R	Rama				
21	1	66070876R	Zbiornik scietej trawy				
22	1	66070522R	Pokrywa				
23	1	66110609A	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66070936AR	Korpus			Grigio; Grey	
26	2	3916015R	Podkladka				
27	2	66070849R	Pokrywa kola				
28	1	3047027R	Pasek				
29	1	66070450R	Kolo pasowe				
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070652R	Sprężyna				
32	2	66070435R	Tulejka				
33	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
34	7	3916008R	Podkladka				
35	1	66070229	Ciegno				
36	1	66070436R					
37	1	66070013C					
38	3	3806076R					
39	1	66070755A					
40	2	011200035R					
41	1	66070018R					
42	2	66070060R					
43	1	66030044					
44	1						
45	2						
46	2						

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
47	2	66070885R	Pokrywa kola				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060316AR	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66070440R	Nóż mielący				
56	1	66070905	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	3	66070228R	Mocowanie				
64	1	66070099R	Sprężyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	1	66070775R	Panel sterowania				
67	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
68	1	3910019	Śruba				
69	2	3960072	Śruba				
70	1	66070171R	Linka gazu				
71	2	3918009R	Podkładka				
72	1	66070941R	Oslona				
73	1	66070903	Zestaw etykiet				
74	2	3064037	Podkładka				
75	1	66060425R	Zespół dźwigni				
76	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				
77	2	3024006R	Pierscien sprężysty				
78	1	66070096R	Mulching korek				
79	1	66070521R	Przesłona				
80	1	66070744	Podstawa/uchwyt kpl.				
81	2	3960137R	Sruba				
82	1	3040020R	Wyłącznik				
83	1	66110586AR	Przewód				
110	1	3075200R	Ladowarka				
111	1	3075199R	Bateria				