




- 1 Cylinder A130-002280
- 2 Uszczelka cylindra V100-000620
- 3 zestaw dekompresora A014-000110
- 4 przelotka V141-000090
- 5 Śruba V203-001320
- 6 Zestaw tłoka P021-048650
- 7 Pierścień tłoka 1 szt. A101-000690
- 8 Sworzeń V609-000070
- 10 zabezpieczenie V580-000030
- 11 Łożysko V556-000040
- 12 podkładka V308-000040
- 13 Wał korbowy A011-001420




1	Pokrywa cylindra	A160-003070
2	Zatyczka	A219-000040
3	Śruba	V202-000690
4	Zespół wyłącznika	P021-037400
6	Zatyczka	V141-000100
7	Skrzynia korbowa/	P021-048700 P100-005030
8	Łożysko	V592-000290
9	Uszczelniacz	V508-000070
10	Śruba prowadnicy	V225-000150
11	łącznik	437239-14730
12	Wałek	V629-000000
13	Łożysko kulowe /V592-000330 /	94035-36201
14	Uszczelniacz	V505-000070
15	zaworek zbiornika oleju	A356-000130
16	Uszczelka skrzyni / V102-000220 /	V102-000221
17	Śruba	V203-001450
18	Śruba	V203-001540
19	chwytak łańcucha	C310-000110
20	Tuleja	V353-000460
21	Śruba	900105-05030
22	Podkładka	900600-00005
23	Zespół korka wlewu	C020-000040
24	Uszczelka	V107-000090
25	Amortyzator	V420-004980
26	Amortyzator/wspornik	V420-002780
28	zespół pompy olejowej	C022-000121
30	Filtr olejowy	C209-000070
31	Rurka	V470-001840
32	zacisk	20020-85540
33	Pokrywa pompy	C236-000060
34	Śruba	V202-000520
35	Przelotka	V133-000040
36	Podkładka	900603-00004
37	Wkręt	900212-04008
38	Kołnierz	V355-000460




- | | | |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | Koło magnesowe | A409-001151 |
| 2 | Cewka zapłonowa | P021-037431 |
| 3 | Zapadka | A514-000220 |
| 4 | Sprężyna zapadki | V452-000870 |
| 5 | Podkładka | V304-000270 |
| 6 | Śruba | V204-000620 |
| 7 | Klin | 93115-03010 |
| 8 | Nakrętka | V265-000220 |
| 9 | Świeca zapłonowa | BPMR8Y |
| 10 | Śruba | V202-000540 |
| 11 | Rurka | V475-005180 |
| 12 | Sprężyna | A426-000040 |
| 13 | Kapturek świecy | /A427-000160 38010-71330 |
| 14 | O-ring | 900720-20007 |




- 1 łącznik A202-000150
- 2 Uchwyt A206-000030
- 3 Kołnierz V359-000200
- 4 Izolator A200-001050
- 6 Gaźnik A021-004410
- 7 Rurka V471-002800
- 8 Filtr powietrza/kompl A226-001580
- 9 Filtr powietrza/górny A226-001590
- 10 Filtr powietrza/dolny A226-001600
- 11 Pokrywa filtra A232-001522
- 12 Pokrętło A235-000270
- 13 Podstawa filtra A204-000220
- 14 Uszczelka V581-000280
- 15 śruba V202-000200
- 16 Śruba 91100-05048
- 17 Podkładka 900600-00005
- 18 Ciężno ssania A240-000111
- 19 Przelotka V130-000131
- 20 Ciężno gazu C454-000280
- 21 Przelotka V133-000040




1 Gaźnik A021-004410	
2 sitko	123126-10631
3 Pokrywa	P003-005600
4 Wkręt	123110-03930
5 uszczelka	123125-15030
6 Membrana paliwowa	123112-15030
7 zawór	123137-19830
8 Uszczelka	123140-03930
9 Membrana dozująca	P003-001850
10 Sprężyna	123122-03660
11 Pokrywa	123142-03930
12 wkręt	123139-03930
13 sworzeń	123138-03930
14 Dźwignia dozująca	123123-03930
15 zatyczka	123146-10631
16 pierścień	123127-15030
17 Przepustnica gazu	123116-10530
18 wkręt	123114-38830
19 Sprężyna	123113-37530
20 Wałek	P003-005620
21 wkręt biegu jałowego	P003-003650
22 sprężyna / 52130-01310 /	123133-04260
23 Dźwignia gazu	P003-003180
24 Przepustnica	P003-005590
25 Sprężyna	P003-002260
26 podkładka	123149-26030
27 Wałek	P003-003190
28 Dźwignia podwyższonych obrotów	P003-001510
29 wkręt	123130-02960
30 Iglica	P003-004460
31 Wkręt	P003-002380
32 Sprężyna	123186-09660
33 Zawór	123185-09660
34 Kulka	123136-09660




- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| 1 | Tłumik | P021-048660 |
| 2 | Prowadnik wydechu | A313-001481 |
| 3 | Sitko | A310-000450 |
| 4 | Prowadnik | A313-002010 |
| 5 | Wkręt | 91578-04006 |
| 6 | Podkładka | A301-000060 |
| 7 | Śruba | 900105-04006 |
| 8 | Uszczelka | V104-001780 |
| 9 | Śruba | V203-002200 |



- 1 Zespół rozrusznika A051-002990
- 2 Pokrywa rozrusznika P022-039800
- 3 prowadnik linki A510-000130
- 4 Bęben zwijający P022-039780
- 5 Spężyna odbijająca A504-000190
- 6 Uchwyt sprężyny A565-000060
- 7 Wkręt 177236-06910
- 9 Uchwyt P022-036780
- 10 Osłona wentylatora A172-001870
- 11 śruba V202-000200
- 12 Przelotka V131-000190



1	Amortyzator	V401-000610
2	Śruba -wzmacniająca amortyzator- NOWA	v203-001950
2	Śruba	V203-001480
3	zatyczka	V421-000070
4	Amortyzator	V401-000330
5	śruba	v202-000350
6	Uchwyt przedni	C040-000830
7	Śruba	V203-001490
8	Uchwyt tylny	P021-048712
9	Rurka	V470-001531
10	Kołek	93060-40250
11	Sworzeń sprężyny	93042-40220
12	Dźwignia gazu	C450-000642
13	Sprężyna odbijająca	V452-000850
14	Blokada gazu	C460-000310
15	Pokrywa uchwytu	C411-000130
16	Uchwyt	C403-000530
17	Wkręt	91449-04022
18	Korek wlewu paliwa	A033-000380
20	Uszczelka	V107-000070
21	przewód paliwowy	V470-001520
22	Filtr paliwa	A369-000450
23	zacisk	20020-85540
24	Odpowietrznik	131300-56431



1 Zespół sprzęgła A056-000611

2	Klocek cierny sprzęgła	A555-000210
3	Piasta sprzęgła	A552-000231
4	Sprężyna	V451-000930
5	Piasta sprzęgła	A552-000240
6	ŁOZYSKO	V555-000150
7	Bęben sprzęgła	A556-001121
9	kołnierz	V307-000451
10	Nakrętka	V265-000211
11	Podkładka pod prowadnice	P021-037221
12	Wkręt	V252-000470
13	Ostrze	C304-000310
14	Śruba	900105-05012
15	Pokrywa sprzęgła	C300-001060
16	Nakrętka	V265-000550
17	Uchwyt	C649-000420
18	Ochraniacz	C302-000030
19	Napinacz	C309-000190
20	Śruba /Można zamiennie zastosować	V203-000110 V203-000021
21	Kołnierz	V355-000840
22	Przekładnia napinacza	V651-001060
23	KOŁO ZĘBATE NAPINACZA	V651-000011
24	Podkładka pod prowadnicę	C305-000470
25	WKREŃT	900253-04008
27	Aktywator	P021-023110
28	Taśma hamulca/ zestaw	C328-000210
29	Taśma hamulca	C328-000220
30	Uchwyt	C334-000180
31	Wkręt	91381-04010
32	Sworzeń	93042-40100
33	Dźwignia wew.	C334-000190
34	Dźwignia wew.	C334-000200
35	Sworzeń	900330-30120
36	Sprężyna odbijająca	V452-000860
37	Pokrywa	C347-000010
38	Sprężyna	V450-001160
39	Pokrywa	C345-000580
40	Śruba	V202-000490
41	Zespół dźwigni hamulca	P021-026933
42	Kołek ustalający	100215-03930
43	Śruba	V203-001470
44	Podkładka	V303-000320
45	Tulejka	J211-000430
46	śruba	V203-001410